Italiano English

Technical Manual Video Intercom Systems 3000 Series





Ver. 1.3

Manuale Tecnico Sistemi Videocitofonici Serie 3000



INDEX

INDEX	
INTRODUCTION	
Proposed System Terminology	
Instruction for InstallerCE Marking	
Decletion of Responsibility	4
VIDEOPHONES	5
For coax video systems	
Art.3311, 3411, 3511	
Push buttons	
Controls	
Jumper settings	
Terminals and relevant signals	
For 4+1 systems with balanced video signal (non coax)	
Art.3331, 3431, 3531 Push buttons	
Controls	
Jumper settings	
Terminals and relevant signals	6
ART.3980: MOUNTING PLATE AND PCB CONNECTIONS	FOR 3000
SERIES	9
Mounting plate installation and PCB connections	9
Installing the Videophone onto mounting plate	9
NotesVIDEOPHONE ACCESSORIES	
Art.3931	
Art.895	10
CONTROL UNITS	11
Art.890-890N	11
POWER SUPPLIES	
Art.850	
Art.520	
Art.520M	
Art.521 Art.521B	
Art.893N-893N1	12
ENSLAVEMENT RELAY MODULES	13
Art.506N	
Art.506T	13
MODULATED TONE GENERATORS	14
Art.510N	
Art.507N	
Art.3807 ENTRANCES SWITCHES	14
Art.892	
VIDEO DISTRIBUTORS	
Art.891	15
Art.894	15
Art.316	
ADDITIONAL SPEAKERS	
Art.512A	
Art.512EOTHER COMPONENTS	
Art.834N	
800 SERIES MODULAR SYSTEM	
Front Support	
Covering Frames	18
Rainshields	
Surface Mounting Unit	
Camera Modules Art.830, 830/Colour	
Art.831M-0, 831M -1, 831M -2	
Art.831M-0/Colour, 831M-1/Colour, 831M-0/Colour	
Art.988, 988 Colour	
Art.988NC, 988NC Colour	
Speaker Unit Modules	20
Art.837-0, 837-1, 837-2	
Extension modules	
Art.842, 843, 844, 845	
"Double Button" Modules	
Blank modules and Information modules	۱ کـ 21
Art.840, 846	
Access Control modules	21
Art.VX800N-2, VX800N-2L, VX800N-3, VX800N-3L,	
VX900N-2L	21

Art.VX1001, VX1001L	22
Art.849	
Art.VproX-20	22
Examples of Modules Combinations (1 to 37 buttons)	23
NOTES AND SUGGESTIONS FOR A CORRECT INSTALLATION	124
Example of Mounting Procedure for an Outdoor Station with 2 M	
GENERAL DIRECTIONS FOR INSTALLATION	20
Connection to mains	20
Collegamento alla rete elettrica	26
Size of Cables	26
System with Coax Cable	26
4+1 System with Balanced Video Signal (non coax)	26
Distribution of Video Signal	28
Systems with Coax Video Signal	28
Systems with Balanced Video Signal (non coax)	28
Examples of videophones in a parallel connection	28
TESTING INSTALLATION	
Volume Adjustment	
Troubleshooting Guide	
Systems Using CoaxSystems with Several Entrances	٥١
Intercommunicating Systems	31
4+1 Systems "Non Coax"	3′
4+1 Systems "Non Coax"INSTALLING ADDITIONAL COMPONENTS	33
WIRING DIAGRAMS	35
VIDEOINTERCOM SYSTEMS WITH COAX CABLE	36
Videointercom System with "n" users	36
Videointercom System for 1 user With 4 Videophones In Parallel	38
Videointercom System with "n" users Using Tv Camera Remot	e Fron ۵۱
Door PanelVideointercom System with "n" users and two automatically s	witched
outdoor stations	42
Videointercom System for "n" users with two automatically s	witched
outdoor stations, one with camera and one audio only	44
Videointercom System with "n" users and three or more auton	natically
switched outdoor stations	46
Videointercom System for "n" users with a second camera remo	te fron
door panel	48
Mixed Videointercom System for "n" usersVideointercom System for "n" users with 4 upright columns	50
Videointercom System for one user with four intercommu	nicatino
videonhones connected in parallel	54
videophones connected in parallel	IGNAL
(NON COAX)	56
Videointercom System for 2 users	56
Videointercom System for "n" usersVideointercom System for "n" user with videophones in c	58
Videointercom System for "n" user with videophones in o	ascade
connection	60
Videointercom System for "n" users with 2 automatically s	witched
outdoor stations	62
Mixed Videointercom System for "n" user with additional camera Videointercom System with one user and three or more auton	64
widebundercom System with one user and three or more auton	ialically
switched outdoor stationsVideointercom System with "N" users and three or more auton	natically
switched outdoor stations	



INDICE INTRODUZIONE4 Tipologie degli impianti proposti......4 Avvertenze per l'Installatore......4 Marcatura CE......4 Declinazione di Responsabilità4 VIDEOCITOFONI 5 Art.3311, 3411, 35115 Pulsanti......5 Impostazioni dei jumpers......5 Pulsanti......6 Regolazioni......6 Impostazioni dei jumpers......6 Morsetti e relativi segnali 6 ART.3980: PIASTRA DI FISSAGGIO E SCHEDA DI CONNESSIONE PER LA SERIE 3000......9 ACCESSORI VIDEOCITOFONI......10 UNITA' DI CONTROLLO11 Art.890-890N......11 ALIMENTATORI.......12 Art.521......12 MODULI RELÈ DI ASSERVIMENTO1313 Art.506T GENERATORI DI NOTA MODULATA14 SCAMBIATORI DI INGRESSI14 Art 89214 DISTRIBUTORI VIDEO.......15 SUONERIE ADDIZIONALI......16 ALTRI COMPONENTI......16 Art.834.....16 SISTEMA MODULARE SERIE 800 17 Art.831M-0, 831M -1, 831M -219 Moduli Pulsantiera Doppia21 Art.842D, 843D, 844D, 845D21 Art.840, 84621 Art.VX800N-2, VX800N-2L, VX800N-3, VX800N-3L, VX900N-2,

Art.VX1001, VX1001L	2
Art.849	
_ Art.VproX-20	
Esempi di Abbinamento dei Moduli (da 1 a 37 pulsanti)	23
NOTE E SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONI	≣24
Esempio di Installazione di un posto esterno videocitofonico a 2 r	nodu
NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE	
Sezione dei Fili	
Impianti con cavo coassiale	26
Impianti 4+1 con segnale video bilanciato (non coassiale)	26
Distribuzione del Segnale Video	28
Sistemi con Coassiale	28
Sistema 4+1 con segnale Video Bilanciato (non coassiale)	
Esempi di videocitofoni collegati in parallelo	28
COLLAUDO IMPIANTO	29
Regolazione dei Volumi	29
Ricerca Guasti	30
Impianti Video con Coassiale	30
Impianti con più Ingressi	
Impianti Intercomunicanti	
Impianti Video 4+1 Senza Coassiale	
ISTALLAZIONE DI COMPONENTI ADDIZIONALI	33
SCHEMI APPLICATIVI	3!
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE	36
Impianto Videocitofonico per "n" utenti	
Impianto Videocitofonico per 1 utente con 4 videocitofoni in paralle	lo .38
Impianto Videocitofonico per "n" utenti con Telecamera Separa	ta da
posto esterno	
Impianto Videocitofonico per "n" utenti a due ingressi commutabili	42
Impianto per "n" utenti con 2 posti esterni di cui uno audio/video e	d und
audio	44
audioImpianto Videocitofonico per "n" utenti a tre o più posti e	stern
commutabili	46
Impianto Videocitofonico per "n" utenti con seconda telecamen	ra su
posto esterno	48
Impianto Videocitofonico misto per "n" utenti	5(
Impianto Videocitofonico per "n" utenti con 4 colonne montanti	52
Impianto Videocitofonico per una utenza con 4 videocitofoni colle	nati ir
parallelo intercomunicanti	
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI 4+1 CON SEGNALE V	IDFO
BILANCIATO (NON COASSIALE)	56
Impianto Videocitofonico per 2 utenti	56
Impianto Videocitofonico per "n" utenti	58
Impianto Videocitofonico per "n" utenti con colonna montante pas	sante
implanto vidostitoriones por in dicina con colonia montanto pac	60
Impianto Videocitofonico per "n" utenti con 2 ingressi	62
Impianto Videocitofonico per "n" utenti con 2 ingressiImpianto Videocitofonico misto per "n" utenti con teleca	amer:
addizionale	6/
Impianto Videocitofonico per un utente con 3 o più ingressi comi	mutat
in automatico	66
Impianto Videocitofonico per "N" utenti con 3 o più ingressi comi	mutat
in automaticoin	
iii automatico	



TECHNICAL MANUAL
3000 SERIES
VIDEOPHONES
&
VIDEO DOOR ENTRY
SYSTEM WIRING
DIAGRAMS

MANUALE TECNICO
VIDEOCITOFONI
SERIE 3000
E
SCHEMARIO
SISTEMI
VIDEOCITOFONICI



INTRODUCTION

The VIDEX products described in this manual can be used to make video door phone systems to satisfy all needs. The full range of products offered by VIDEX is suitable for both one-family installations and complex systems with several doors.

The various devices are carefully designed to ensure ease of installation, maintenance and use.

PROPOSED SYSTEM TERMINOLOGY

In this manual are several examples of different types of installation for:

- Video door phone systems (including intercommunicating) using coax cable;
- Video door phone systems using "4+1" standard.

For each example the manual gives a short description about the operation, the list of the materials required for the installation and the relevant wiring diagram.

INSTRUCTION FOR INSTALLER

The products described in this technical manual must be used as they were intended, i.e. to build door phone and video door phone systems. Any other use must be considered inappropriate and possibly dangerous. The manufacturer can not be held liable for casual damages due to inappropriate or wrongful use.

- The system must be built in compliance with the regulations in force.
- Check that the device is intact after removing it from the packaging (do not proceed with installation in the event of damage);
- Keep the packaging (plastic bags, polystyrene, etc.) away from children.
 Packaging is potentially dangerous.
- Install an appropriate isolation switch or fused spur.
- Before switching on ensure the mains cabls are connected to the correct terminals.
- Ensure that the conditions and data shown in the instruction booklets are respected for the entire life of the device;
- Do not obstruct the openings or slots for ventilation or heat elimination.
- Before any cleaning or maintenance operation, disconnect the system by means of the system switch.
- In case of failure and/or malfunctioning of the system disconnect it by means of the general switch and do not damage it. (To repair the set contact an after sales services)
- Do not open or tamper with the monitors: HIGH VOLTAGE live parts inside.
- Avoid knocking or dropping the device so as to avoid breaking the kinescope which could result in glass fragments.

If the above mentioned instructions are not followed, the system safety can be compromised.

The installer must ensure that the users are given adequate instructions on how to use the equipment.

CE MARKING

CE conformity marking indicates that the product respects the requirements of the applicable European Community Directives in force (specifically 73/23/EEC, 93/68/EEC and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336).

CE marking is applied by the manufacturer (or party delegated to do so by the manufacturer) under their own responsibility. It was created to eliminate obstacles to the circulation of products in European Union Member States by harmonising different national standards.

With electromagnetic fields of high intensity, it can cause the audio/video performance of the equipment to deteriorate (CEI EN61000-6-1).

DECLETION OF RESPONSIBILITY

This manual has been written and revised carefully. The instructions and the descriptions which are included in it are referred to VIDEX parts and are correct at the time of print. However, subsequent VIDEX parts and manuals, can be subject to changes without notice. VIDEX Electronics S.p.A. cannot be held responsible for damages caused directly or indirectly by errors, omissions or discrepancies between the VIDEX parts and the Manual.

INTRODUZIONE

I prodotti VIDEX descritti in questo manuale consentono di realizzare impianti videocitofonici in grado di soddisfare ogni esigenza.

La vasta gamma di prodotti proposti da VIDEX può essere impiegata sia per impianti monofamiliari che per impianti complessi distribuiti su più ingressi.

All'accuratezza e ricercatezza del design dei vari dispositivi si affianca la semplicità d'installazione, di manutenzione e di utilizzo.

TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI

Nelle pagine del presente manuale sono proposti degli esempi di impianti per:

- Sistemi Videocitofonici (intecomunicanti compresi) con cavo coassiale;
- Sistemi Videocitofonici con standard "4+1" (senza cavo coassiale).

Per ciascun esempio è presente una breve descrizione sul funzionamento, l'elenco dei materiali necessari per realizzare l'impianto ed il relativo schema di collegamento.

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

Tutti i prodotti descritti nel manuale tecnico dovranno essere destinati solo all'uso per il quale sono stati espressamente concepiti, e cioè per realizzare sistemi di citofonia o videocitofonia.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

- L'esecuzione dell'impianto deve essere rispondente alle norme vigenti.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio (in caso di anomalie non procedere con l'installazione).
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- È opportuno prevedere a monte dell'alimentatore dell'impianto un appropriato interruttore di sezionamento e protezione.
- Prima di collegare i vari dispositivi accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.
- Accertarsi che le condizioni e i dati indicati nei libretti d'istruzione siano rispettati in tutte le fasi di vita del dispositivo.
- Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o smaltimento calore.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, aprendo l'interruttore dell'impianto.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio togliere l'alimentazione mediante l'interruttore generale e non manometterlo. (Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore).
- Non aprire o manomettere i monitori: all'interno è presente ALTA TENSIONE.
- Evitare urti o colpi all'apparecchio che potrebbero provocare la rottura del cinescopio con conseguente proiezione di frammenti di vetro.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio. L'installatore deve assicurarsi che le informazioni per l'utente siano presenti.

MARCATURA CE

La marcatura CE di conformità indica che il prodotto soddisfa i requisiti delle Direttive della Comunità Economica Europea in vigore (in particolare quelle 73/23/CEE e 93/68/CEE e Compatibilità elettromagnetica 89/336) ad esso applicabili.


La marcatura **CE**, apposta sui prodotti dal fabbricante (o da un suo mandatario) sotto la propria responsabilità, è stata creata con l'intento di eliminare gli ostacoli alla circolazione dei prodotti all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea armonizzando diverse normative a carattere nazionale.

In presenza di campi magnetici di forte intensità è possibile che le prestazioni audio e video delle apparecchiature subiscano un leggero degrado (CEI EN61000-6-1).

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente manuale è stato redatto e rivisto con cura. Le istruzioni e le descrizioni in esso contenute si riferiscono ai componenti VIDEX e sono corrette al momento della stampa. I componenti VIDEX ed i manuali successivi sono tuttavia soggetti a modifiche senza preavviso. VIDEX Electronics S.p.A. non risponde dei danni provocati direttamente o indirettamente da errori, omissioni o discrepanze tra i componenti VIDEX ed il manuale.





FOR COAX VIDEO SYSTEMS ART.3311, 3411, 3511

Videophones with 4" flat screen monitor for coax video systems. Are made from white ABS shockproof plastic and the installation is surface mounting through the Art.3980 which includes the mounting plate and the PCB connections. The prefix 33xx is for videophones with B&W monitor, the 34xx is for colour ones (LCD TFT) and the prefix 35xx is for videophones with memory board (available only with B&W monitor). The Art.3980 must be ordered for each videophone except when using the Art.3931 (table top desk kit) which includes the mounting plate and the PCB connections.

PER SISTEMI VIDEO CON CAVO COASSIALE ART.3311, 3411, 3511

e la cornetta sollevata.

Videocitofoni, in ABS bianco antiurto, con monitor extra piatti da 4" per sistemi video con cavo coassiale. L'installazione a parete è ad innesto, tramite l'Art.3980 che comprende la piastra di fissaggio e la scheda di connessione. Il prefisso 33xx è per i videocitofoni con monitor in "bianco e nero", il 34xx è per quelli con monitor a colori (lcd TFT) ed il 35xx è per quelli con memoria video (monitor in bianco e nero). L'Art.3980 (piastra di fissaggio + scheda di connessione) è necessario per ciascun videocitofono da installare a parete, mentre per l'installazione da tavolo viene impiegato l'Art.3931 (kit da tavolo) che include già la piastra di fissaggio e la scheda di connessione.

Attiva la serratura elettrica (apri-porta) solo con il video acceso

Accende l'impianto mostrando il video ripreso dalla telecamera del posto esterno. Una volta che l'impianto è acceso, per aprire

Servizio o "auto-accensione" in base all'impostazione del

Servizio o "auto-accensione" in base all'impostazione del

in base all'impostazione del

Push buttons

 0	Activates the electric lock (door-open) only when the videophone is on and the handset is picked up.		
•	Switch on the system and shows the video from the outdoor station on the monitor (camera recall). By picking up the handset and pressing the "door-open" push button it is possible to open the door.		
• •	Service push button or camera recall depending on JP1 jumpe position (see table 1 on page 7).		
S ₁	Service push button or camera recall depending on JP2 jumper position (see table 1 on page 7).		
S ₂	Service push button or camera recall depending on JP3 jumper position (see table 1 on page 7).		

Pulsanti

...0

S₁

F	Regolazioni				
Ī	Volume della nota elettronica di chiamata (3 livelli).				
		Contrasto.			
Ī	*	Luminosità.			

la porta basta premere l'apposito pulsante.

Servizio o "auto-accensione"

jumper JP1 (vedi tabella 1 - pag.7).

jumper JP2 (vedi tabella 1 - pag.7).

jumper JP3 (vedi tabella 1 - pag.7)

Controls

	···········				
●● Electronic call tone volume (3 levels).					
	Contrast.				
*	Brightness.				

Jumper settinas

There are 4 jumpers (JP1-JP4) and are accessible from the videophone backside, inside the notch for PCB connections. The first 3 jumpers are reserved for service push button functions while the fourth allows video monitor to be configured as a master or a slave (this function is often used for videophones with parallel connections). Table 1 on page 7 shows the default configuration for these jumpers and the available configurations.

Impostazioni dei jumpers

I 4 jumper di configurazione (JP1-JP4) sono accessibili dal retro del videocitofono all'interno dell'incavo per il contenimento della scheda di connessione. I primi 3 sono riservati alla configurazione delle funzioni legate ai pulsanti di servizio, mentre il quarto permette di disabilitare l'accensione del monitor (funzione impiegata in installazioni con più di 2 videocitofoni in parallelo alimentati centralmente) alla ricezione della chiamata: i videocitofoni con quest'impostazione attiva possono essere accesi in ogni caso premendo il pulsante d'autoaccensione • .

La tabella 1 (pag.7) mostra l'impostazione di default dei jumpers ed un riepilogo delle configurazioni possibili.



Terminals and relevant signals

Table 3 on page 8 shows the signals available on the terminals (from 1 to 18) of the PCB supplied with the Art.3980. It refers to videointercoms Art.3311, 3411 and 3511 (coax videointercoms). The table also shows (for compatibility with older systems) the signal name used on the **900 series**.

Morsetti e relativi segnali

La tabella 3 di pagina 8 mostra i segnali presenti sui morsetti della scheda di connessione, inclusa nell'Art.3980, relativamente ai videocitofoni Art.3311, 3411 e 3511. Oltre alle descrizioni dei segnali in relazione al numero di morsetto, nella tabella è indicata anche la loro denominazione impiegata nella precedente **serie 900** (per compatibilità con i vecchi sistemi).

FOR 4+1 SYSTEMS WITH BALANCED VIDEO SIGNAL (NON COAX) ART.3331, 3431, 3531

Videophones with 4" flat screen monitor for video systems using balanced video signal (non coax). Are made from white ABS shockproof plastic and the installation is surface mounting through the Art. 3980 which includes the mounting plate and the PCB connections. The prefix 33xx is for videophones with B&W monitor, the 34xx is for colour ones (LCD TFT) and the prefix 35xx is for videophones with memory board (available only with B&W monitor). The Art.3980 must be ordered for each videophone except when using the Art.3931 (table top desk kit) which includes the mounting plate and the PCB connections.

PER SISTEMI 4+1 (SENZA COASSIALE) ART.3331, 3431, 3531

Videocitofoni, in ABS bianco antiurto, con monitor extra piatti da 4" per sistemi video 4+1 (senza cavo coassiale). L'installazione a parete è ad innesto, tramite l'Art.3980 che comprende la piastra di fissaggio e la scheda di connessione. Il prefisso 33xx è per i videocitofoni con monitor in "bianco e nero", il 34xx è per quelli con monitor a colori (lcd TFT) ed il 35xx è per quelli con memoria video (monitor in bianco e nero). L'Art.3980 (piastra di fissaggio + scheda di connessione) è necessario per ciascun videocitofono da installare a parete, mentre per l'installazione da tavolo viene impiegato l'Art.3931 (kit da tavolo) che include già la piastra di fissaggio e la scheda di connessione.

Push buttons

 0	Activates the electric lock (door-open) only when the videophone is on and the handset is picked up.		
•	Switches on the system and displays the video from the outdoor station on the videophone (camera recall). By picking up the handset and pressing the "door-open" push button it is possible to open the door.		
Service push button or camera recall depending on JF position (see table 2 on page 7).			
S ₁	Service push button or camera recall depending on JP2 jumper position (see table 2 on page 7).		
S ₂	Service push button or camera recall depending on JP3 jumper position (see table 2 on page 7).		

Pulsanti

. a.oa.	161				
-	Attiva la serratura elettrica (apri-porta) solo con il video acceso				
)	e la cornetta sollevata;				
Accende l'impianto mostrando il video ripreso dalla te del posto esterno. Una volta acceso l'impianto, è aprire la porta, se necessario, premendo l'apposito pul:					
• •	Servizio o "auto-accensione" in base all'impostazione del jumper JP1 (vedi tabella 2 - pag.7);				
S ₁	Servizio o "auto-accensione" in base all'impostazione del jumper JP2 (vedi tabella 2 - pag.7);				
S 2	Servizio o "auto-accensione" in base all'impostazione del				

Controls

•	•	Electronic call tone volume (3 levels).		
		Contrast.		
	*	Brightness.		

Regolazioni

_	Regulazioni					
● ● Volume della nota elettronica di chiamata (3 livelli)		Volume della nota elettronica di chiamata (3 livelli).				
		Contrasto.				
ſ	*	Luminosità.				

Jumper settings

There are 4 jumpers (JP1-JP4) and are accessible from the back of the videophone inside the notch for the PCB connections. The first 3 jumpers are for service push button functions The fourth sets the videophone as either a master or a slave (this function is often used for videophones with parallel connections). Table 2 on page 7 shows the default configuration for these jumpers and the available configurations.

Impostazioni dei jumpers

I 4 jumpers di configurazione (JP1-JP4) sono accessibili dal retro del videocitofono all'interno dell'incavo per il contenimento della scheda di connessione. I primi 3 sono riservati alla configurazione delle funzioni legate ai pulsanti di servizio, mentre il quarto permette di disabilitare l'accensione del monitor (funzione impiegata in installazioni con più di 2 videocitofoni in parallelo alimentati centralmente) alla ricezione della chiamata: i videocitofoni con questa impostazione attiva possono essere accesi in ogni caso premendo il pulsante di autoaccensione ● La tabella 2 (pag.7) mostra la configurazione di default ed un riepilogo delle configurazioni possibili per i 4 jumpers.

Terminals and relevant signals

Table 4 on page 8 shows the functions available on the terminals (from 1 to 18) of the Art.3980 PCB relevant to videointercoms Art.3331, 3431 and 3531 (non coax videointercoms). The table also shows (for compatibility with older systems) the terminal markings used on the **900 series**.

Morsetti e relativi segnali

La tabella 4 di pagina 8 mostra i segnali presenti sui morsetti della scheda di connessione (inclusa nell'Art.3980) in relazione ai videocitofoni Art.3331, 3431 e 3531. Oltre alle descrizioni dei segnali in relazione al numero di morsetto, nella tabella è indicata anche la loro denominazione impiegata nella precedente **serie 900** (per compatibilità con i vecchi sistemi).



Jumper settings for Art.3311, 3411, 3511							
	Impostazioni jumper per gli Art.3311, 3411, 3511				3311, 3411, 3511 		
Jumpers	Jumper	Posizione Jumper	Morsetto Pin	Pulsante	Funzione Pulsante Push Button Function		
Default	Juniper	Position	Connector	i disante			
		Α			Chiusura verso morsetto 16.		
	JP1	ζ	3		Linked to pin connector 16.		
	JF I	В	3	-	"auto-accensione".		
		ь			Funzione Pulsante Push Button Function Chiusura verso morsetto 16. Linked to pin connector 16.		
		Α			Chiusura verso morsetto 16.		
• A =	JP2	Α .	17	S ₁	Linked to pin connector 16.		
• • B ¬	JFZ	В	17	31	"auto-accensione".		
• • B		ь			Camera recall.		
oo A ∞		Α			Chiusura verso morsetto 16.		
• • P 4	JP3	^	18	S ₂	Camera recall. Chiusura verso morsetto 16. Linked to pin connector 16. "auto-accensione". Camera recall. Chiusura verso morsetto 16. Linked to pin connector 16. "auto-accensione". Camera recall. Chiamata senza accensione monitor.		
• • B A A L	JF3	В	10	32			
		ь			Camera recall.		
		Α			Chiamata senza accensione monitor.		
	JP4	*			Monitor switched off during call tone.		
	JP4	В			Chiamata con accensione monitor.		
		В			Monitor switched on during call tone.		

Table 1 Tabella 1

	<i>Jumper settings for Art.</i> 3331, 3431, 3531 Impostazioni jumper per gli Art.3331, 3431, 3531				
Jumpers Default	Jumper	Posizione Jumper Position	Morsetto Pin Connector	Pulsante	Funzione Pulsante Push Button Function
		Α			Chiusura verso morsetto 11.
	JP1		2		Linked to pin connector 11.
	. .	В	_		"auto-accensione".
					Camera recall.
	JP2 A 12 S ₁	Δ	12	S ₁	Chiusura verso morsetto 11.
• • A =					Linked to pin connector 11.
• • B A B		R			"auto-accensione".
			Camera recall.		
● A n	JP3	Α		S ₂	Chiusura verso morsetto 11.
			42		Linked to pin connector 11.
• • B A A L		D	В 13		"auto-accensione".
		В			Camera recall.
	ID4	Α			Chiamata senza accensione monitor.
		JP4 B			Monitor switched off during call tone.
	JP4			Chiamata con accensione monitor.	
		D			Monitor switched on during call tone.

Table 2 Tabella 2



	ART.3311, 3411, 3511 VIDEOPHONE SIGNALS		SEGNALI VIDEOCITOFONI ART.3311, 3411, 3511		
Signal Name	Terminals Art.3980	Signal Description	Nome segnale	Morsetto Art.3980	Descrizione Segnale
+12V	1	Positive 12V power output to supply the video distributor. Positive +12V power input to supply memory board (only for Art. 3511).	+12V	1	Uscita +12V per alimentazioni distributore video. Ingresso +12V per alimentazione memory board (solo per Art.3511).
TV1	2	Camera recall button - push button ●	TV1	2	"auto-accensione" - pulsante ●
TV2	3	See table1 (page 7) – push button ● ●	TV2	3	Vedi tabella 1 (Pag.7) – pulsante ● ●
1	4	Positive power input 15-20Vdc 0,75A.	1	4	Ingresso alimentazione positiva 15-20Vdc 0,75A.
2	5	Door opening output - push button ==0	2	5	Comando per azionamento "apri-porta" - pulsante -0
3	6	Speech output.	3	6	Uscita fonia.
4	7	Speech input.	4	7	Ingresso fonia.
5	8	Speech ground.	5	8	Massa fonica.
6	9	Negative power input.	6	9	Alimentazione negativa.
7	10	Local call tone.	7	10	Chiamata di piano.
V	11	Video input.	V	11	Ingresso segnale video 0,8-1,5Vpp.
М	12	Video Screen.	M	12	Schermo video.
R	13	Speech-common for intercommunicating systems.	R	13	Comune fonia intercomunicante.
С	14	Call tone input.	С	14	Ingresso per chiamata con nota elettronica.
-	15	Speech ground for intercommunicating systems.	-	15	Massa fonica per impianti intercomunicanti.
Τ	16	Call buttons common.	Т	16	Comune pulsanti di chiamata.
1T	17	See table1 (page 7) – push button S1	1T	17	Vedi tabella 1 (Pag.7) – pulsante S1
2T	18	See table1 (page 7) – push button S2	2T	18	Vedi tabella 1 (Pag.7) – pulsante S2


Tabella 3


	ART.3331, 3431, 3531 VIDEOPHONE SIGNALS			SEGNALI VIDEOCITOFONI ART.3331, 3431, 3531		
Signal Name	Terminals Art.3980	Signal Description	Nome segnale	Morsetto Art.3980	Descrizione Segnale	
+12V	1	Positive +12V power input to supply memory board (only for Art. 3511).	+12V	1	Ingresso +12V per alimentazione memory board (solo per Art.3511).	
TV2	2	See table 2 (page 7) – push button ● ●	TV2	2	Vedi tabella 2 (Pag.7) – pulsante ● ●	
С	3	Camera recall button - push button ●	С	3	"auto-accensione" - pulsante ●	
1	4	Call tone input. Input/Output speech line. Door opening – push button —0	1	4	Ingresso nota di chiamata. Ingresso/ Uscita fonia. Comando azionamento serratura elettrica – pulsante ==0	
-	5	Negative power input 0 Volt.	-	5	Alimentazione 0Volt.	
+	6	Positive power input +15 - 20Vdc 0.35A.	+	6	Alimentazione +15 - 20Vdc 0.35A	
V2	7	Video input +sync.	V2	7	Ingresso segnale video syncr.+.	
V1	8	Video input –sync.	V1	8	Ingresso segnale video syncr	
CP	9	Local call tone input (flat bell etc.).	CP	9	Ingresso chiamata locale (campanello appartamento ecc.).	
	10			10		
T	11	Push buttons ● ●, S1 , S2 common terminal.	Т	11	Comune pulsanti ● ●, S ₁ , S ₂ .	
1T	12	See table 2 (page 7) – push button S1	1T	12	Vedi tabella 2 (Pag.7) – pulsante Sı	
2T	13	See table 2 (page 7) – push button S₂	2T	13	Vedi tabella 2 (Pag.7) – pulsante S₂	
	14			14		
	15			15		
	16			16		
	17			17		
	18			18		
When	When using these videophones, remove the resistor R1 on the Art 3980			scheda	a di connessione inclusa nell'Art.3980 monta una resistenza	

PCB. (R1) che deve essere rimossa prima dell'utilizzo con questi videocitofoni.

Table 4 Tabella 4







ART.3980: MOUNTING PLATE AND PCB CONNECTIONS FOR 3000 SERIES

MOUNTING PLATE INSTALLATION AND PCB CONNECTIONS

- Place the mounting plate A against the wall as shown in fig.1 (135cm from floor level); and mark the fixing holes for the four wall plugs B (fig.2) and for the back box C if used (fig.2) which must be flushed into the wall in line with the opening D as shown in fig.2.
- the opening **D** as shown in **fig.2**.

 Once the back box ⁽¹⁾ **C** (if used) is flushed into the wall, drill the four fixing holes and insert the wall plugs **B**. Thread the cables through the opening **D** and fix the mounting plate **A** to the wall with the 4 screws **E** (**fig.2**), using a Philips screwdriver.
- Fit the PCB F against the mounting plate A

Piastra di fissaggio videocitofono
Mounting plate

Plano terra finito
Finished floor

ĺΓ

fig.1

□ °

as shown in **fig.2**; insert the wires ⁽²⁾ (As short as possible) into terminals **G-H**. Secure them using a terminal screwdriver.

- Unclip the PCB F (fig.2), rotate it 90° anticlockwise and fit it into its housing as shown in fig.3.

INSTALLING THE VIDEOPHONE ONTO MOUNTING PLATE

- As shown in fig.3, move the videophone L close to the mounting plate A so that the ribbon cable will reach the connector I.
- As shown in **fig.3**, connect the female plug on the ribbon cable I coming from the videophone to the male plug connector **M** on the PCB **F**.
- Place the videophone **L** against the 4 hooks **N** on the mounting plate **A** and push down: the videophone will automatically lock into place using clasp **O** as shown in **fig.3**.
- To remove the videophone from the wall, push the clasp **O** in the direction of the wall with a screwdriver and at the same time push the videophone upwards.

NOTES

- We recommend using a back box (not provided) in order to contain excess wire behind the back plate.
- ² The wires must be connected to the terminals as shown on the relevant wiring diagrams. For signal descriptions please refer to table 3 (on page 8) for Art.3311,3411 and 3511 (coax videophones) and to table 4 (on page 8) for Art.3331, 3431 and 3531 (non coax videophones).

ART.3980: PIASTRA DI FISSAGGIO E SCHEDA DI CONNESSIONE PER LA SERIE 3000

INSTALLAZIONE PIASTRA E SCHEDA DI CONNESSIONE

- Appoggiare al muro la piastra di fissaggio A come indicato in fig.1 (135cm da terra); prendere i riferimenti (fig.2) dei quattro fori per l'inserimento dei tasselli ad espansione B e quello per la scatola da incasso C che, se impiegata, dovrà essere murata in posizione centrale rispetto all'apertura D, al fine di agevolare il passaggio dei fili come mostrato in fig.2.
- Murare la scatola da incasso⁽¹⁾ C, eseguire i 4 fori ed inserire i tasselli ad espansione B. Passare i cavi nell'apertura D e fissare la piastra A con le 4 viti E (fig.2)
- utilizzando un cacciavite a croce.
- Appoggiare la scheda di connessione F sulla piastra A come mostrato in fig.2; inserire⁽²⁾ i fili (che devono essere più corti possibile) nelle morsettiere G ed H e serrare con un cacciavite a taglio.
- Fissati i fili, sfilare la scheda di connessione F (fig.2), ruotarla di 90° in senso antiorario ed infilarla nella propria sede come mostrato i n fig.3.

APPLICAZIONE DEL VIDEOCITOFONO

- Avvicinare il videocitofono L alla piastra A come da fig.3, per agevolare la connessione del flat I.
- Come mostrato in fig.3, inserire il connettore del flat I, che fuoriesce dalla parte posteriore del videocitofono, nel connettore M della scheda di connessione F.
- Facendo corrispondere le 4 fessure presenti sulla base del videocitofono
 L con i 4 incastri N della piastra A, appoggiare il video sulla piastra e spingerlo verso il basso fino allo scatto, compiendo un movimento come mostrato dalle frecce in fig.3.
- Per rimuovere il videocitofono, spingere con un cacciavite a taglio il dente O verso il muro e, contemporaneamente, spingere il videocitofono verso l'alto.

NOTE

- Si consiglia di utilizzare una scatola da incasso (non in dotazione) al fine di contenere l'eventuale lunghezza eccedente dei fili.
- ² Eseguire i collegamenti alla morsettiera rispettando gli schemi forniti a corredo del videocitofono (per applicazioni differenti da quelle degli schemi standard, rivolgersi al proprio rivenditore). Per le descrizioni dei segnali, fare riferimento alla **tabella 3** (pag.8) per gli Art.3311, 3411 e 3511 (videocitofoni con coassiale) e alla **tabella 4** (pag. 8) per gli Art.3331, 3431 e 3531 (videocitofoni per sistema 4+1).




VIDEOPHONE ACCESSORIES

ACCESSORI VIDEOCITOFONI

ART.3931

Table top desk kit for 3000 series videophones which allows the conversion of each videophone of this series to the relevant desktop version. Provided with mounting plate and PCB connections. Must be used combined with the Art. 895.




ART.3931

Kit da tavolo per i videocitofoni della serie 3000 che consente di convertire qualsiasi videocitofono di questa serie nella relativa versione da tavolo. Include la piastra di fissaggio e la scheda di connessione. Deve essere impiegato in abbinamento all'Art.895.

ART.895

Wall box for 900 series videophones table version and for 3000 series videophones when combined with table top desk kit Art.3931. Dimensions as shown in picture and fixing directly to wall or on standard rectangular (American type) embedding box.



ART 895

Presa a muro per i videocitofoni da tavolo serie 900 e per i videocitofoni serie 3000 se utilizzati in abbinamento al kit da tavolo Art.3931. Dimensioni come da figura e fissaggio direttamente a muro o su scatole rettangolari normalizzate.



CONTROL UNITS

ART.890-890N

This unit together with the transformer Art. 850 supplies all circuits of the Video-Intercom System. It generates the call signal, selects the calls, guarantees the audio and video privacy to n. ... users. It incorporates an adjustable timer for the video and speech time which triples automatically if the call is answered. The pc board is supplied in a standard 9 modules A type DIN box (157,50 mm) and can be fixed to either a DIN bar or directly to the wall using two expansion type screws. The box comes complete with two plastic covers to protect the terminals.

The pc board includes the following:

- Rectifiers and filters for AC voltages coming from the transformer Art.850.
- Regulated power circuit electronically protected.
 It gives +20V DC on terminal 1 (to supply max two videophones in

parallel) and on terminal I (to supply the camera module Art. 830). Its operation is controlled by an adjustable timer which starts when a call is placed and stops automatically as follows:

- a. After a time of 15-50 secs in case of no answer.
- b. After a time of 45-150 secs when the call is answered.
- c. Replacing handset when conversation is finished.
- d. In case of current overload.
- Regulated power circuit. It gives +8Vdc 250mA to supply the audio amplifiers and climatize the camera module.
- 4. Circuit to start the timer in case of call by electronic call.
- Circuit to start the time in case of call by buzzer (in case of intercommunicating systems).
- 6. Circuit for the "recall" facility (TV1). This function is disabled when system is in operation.
- Enslavement relay to activate the electric lock (during this operation it switches off the lamps illuminating the name cards).
- A +12Vdc output to supply 4000 series speaker units (only on Art.890N).

UNITA' DI CONTROLLO

ART.890-890N

Il centralino Art.890/890N, in abbinamento all'Art.850, fornisce l'alimentazione ai componenti del sistema videocitofonico in cui viene impiegato, genera i segnali di chiamata e garantisce il segreto audio e video. Il circuito è alloggiato in contenitore "DIN" tipo A-9 moduli (157.50mm) e può essere installato su barra DIN o direttamente a muro (tramite le due viti ed i relativi tasselli ad espansione forniti a corredo); è completo di coperchi di protezione per i morsetti.

L'elettronica dell'Art.890 comprende:

- 1. I circuiti rettificatori e di filtro delle tensioni prelevate dall'Art.850;
 - Un circuito stabilizzatore, protetto in corrente, che permette di erogare 20Vdc sul morsetto "1" per l'alimentazione dei videocitofoni e sul morsetto "1" per l'alimentazione della telecamera (che può essere incorporata nel posto esterno o addizionale Art.988). L'erogazione della tensione sui morsetti sopraindicati è controllata da un circuito temporizzato che la fornisce alla ricezione di ogni chiamata per poi toglierla nei seguenti casi:
 - a. dopo un intervallo (regolabile) di tempo compreso tra 15-50 sec. se non c'é stata risposta da parte dell'utente chiamato;
 - dopo un intervallo di tempo compreso tra 45-150 sec. se c'é risposta da parte dell'utente chiamato;
 - c. a fine conversazione dopo aver riagganciato la cornetta;
 - d. se c'é sovraccarico di corrente.
- 3. Un circuito stabilizzatore da 8Vdc 250mA per l'alimentazione dell'amplificatore audio e la climatizzazione del modulo telecamera.
- 4. Un circuito di chiamata su ronzatore e di avvio temporizzazione.
- Un generatore di nota modulata per la chiamata elettronica su altoparlante ed avvio temporizzazione.
- 6. Un circuito di "auto-accensione" (TV1) che si disabilita quando la temporizzazione è già avviata.
- Un relè di asservimento per la serratura elettrica (la sua attivazione causa il temporaneo spegnimento delle lampade di illuminazione cartellini).
- Una uscita +12Vdc per l'alimentazione dei portieri elettrici della serie 4000 (solo Art.890N).

	Terminals for power input		
25	Power input 24Vac.		
21/2	Power input 13Vac.		

	Terminals towards the videophones		
1	Output +20V DC (timed).		
2	Command for electric lock.		
3	Speech from videophones to the outdoor station.		
4	Speech from outdoor station to the videophones.		
5	Ground for speech circuits.		
6	Ground.		
TV1	"Recall" command.		

	Terminals towards the outdoor station	
T	Electronic call tone output / recall command	
Α	13V AC for name plate illumination lamps and electric lock.	
+8	Output +8V DC to supply speech amplifiers and climates the	
το	camera unit.	
F	Negative supply for door unit amplifiers.	
E	Common push buttons (for call on buzzer).	
1	Positive supply +20V DC for camera unit Art. 830.	
G2	Speech from outdoor station to the videophones.	
H1	Speech from videophones to the outdoor station.	
F1	Negative supply for camera unit.	
F2	Negative supply for the name plate illumination lamps.	
SE	Electric lock.	
+12	+12Vdc output to supply 4000 series speaker units (only 890N)	

	Video signal terminals			
	Coaxial Video System	Balanced Video System		
V Video input		V1 V2	Balanced video input	
M V	Video output	V2 V1	Balanced video output	

	Morsetti di alimentazione (in ingresso)				
22	Ingresso alimentazione 24Vac – 1,6A				
215	Ingresso alimentazione 13Vac – 1,6A				

	Morsetti da e verso i videocitofoni		
1	Uscita 20Vdc temporizzata.		
2	Comando azionamento serratura elettrica.		
3	Fonia dal videocitofono verso il posto esterno.		
4	Fonia dal posto esterno verso il videocitofono.		
5	Massa del circuito audio.		
6	Alimentazione 0V.		
TV1	Ingresso comando per "auto-accensione".		

	Morsetti verso il posto esterno
Т	Uscita nota elettronica / autoaccensione.
Α	13Vac per illuminazione cartellini e serratura elettrica.
+8	+8Vdc alimentazione portiere elettrico e climatizzazione telecamera.
F	Alimentazione 0V portiere elettrico.
Е	Comune pulsanti, chiamata con ronzatore.
I	+20Vdc temporizzata per alimentazione telecamera.
G2	Fonia dal posto esterno verso il posto interno.
H1	Fonia dal videocitofono verso il posto esterno.
F1	Alimentazione 0V telecamera.
F2	0V per lampade cartellini.
SE	0V per apertura serratura elettrica.
+12	Uscita +12Vdc per i portieri elettrici serie 4000 (solo 890N)

	Morsetti video			
•	Sistema Video Coassiale Sistema Video Bilanciato			
V Ingresso segnale video		V1 V2	Ingresso segnale video bil.	
M V	Uscita segnale video	V2 V1	Uscita segnale video bil.	



POWER SUPPLIES

ALIMENTATORI

Trasformatore di alimentazione con ingresso 230Vac ed uscite 13Vac -

13VA e 24Vac - 24VA. Viene impiegato negli impianti video-citofonici e

può alimentare fino 2 monitor (tipo extra piatto) collegati in parallelo. In contenitore DIN tipo A - 5 moduli (87.5mm), può essere fissato su barra

DIN o a parete tramite le 2 viti ed i relativi tasselli ad espansione forniti a

ART.850

Transformer 230Vac input, 13Vac 13VA and 24Vac 24VA outputs. It can supply up to two videophones in parallel. In a standard 5 modules A type DIN box (87.50 mm). Can be fixed to either a DIN bar or directly to the wall using two expansion type screws.

Torminals

· o	•
230V~0	230Vac power input
$\stackrel{\sim}{\sim}$ 13V $\stackrel{\sim}{\sim}$	13Vac output (for electric lock)
24V	24Vac output (for camera and videophone power supply)

corredo. Morsettiera:

ART.850

Moroctticia.	
230V~0	Ingresso tensione di rete 230Vac
$\stackrel{\textstyle \sim}{\sim}$ 13V $\stackrel{\textstyle \sim}{\sim}$	Uscita 13Vac (per serratura elettrica)
24V	Uscita 24Vac (per alimentazione videocitofoni e telecamera posto esterno)

ART.520

Power Supply in a standard 8 modules A type DIN box (140mm). For use on intercommunicating system or in case of more entrances . Fixing as above

Terminals:

230V~0	Power input 230Vac
+	+8Vdc 0,3A max (for outdoor station power supply).
-	0V Common output.
\sim	13Vac 1,6A max for electric lock and max. 5 lamps to illuminate the card.
	murimate the card.

ART.520

Alimentatore citofonico. Viene impiegato in sistemi intercomunicanti o in quelli a più ingressi. In contenitore DIN tipo A - 8 moduli (140mm), viene fissato come l'articolo precedente.

Morsettiera:

230V~0	Ingresso tensione di rete 230Vac
+	Uscita 8Vdc - 200mA stabilizzati (0,3A max) per alimentazione portiere elettrico ed altri dispositivi.
-	Uscita 0V comune.
\sim	Uscita 13Vac 15VA per alimentazione suoneria, lampade di illuminazione cartellini porta-nome (max 5 lampade) e serratura elettrica.

ART.520M

Power Supply for use on "3+1", "4+1" and intercommunicating audio door entry systems. In a standard 8 modules A type DIN box (140mm), can be fixed to either a DIN bar or directly to the wall using two expansion type screws. It replaces the Art. 520.

Terminals:

230V~0	Power input 230Vac
+12	12Vdc 250mA (max) output
+	8Vdc 250mA (max) output
-	0V Common output
\sim	13Vac 18VA max output, for electric lock and max. 5 lamps to illuminate the card

ART.520M

Alimentatore per sistemi citofonici "3+1", "4+1" ed intercomunicanti. In contenitore DIN tipo A - 8 moduli (140mm), può essere fissato su barra DIN o direttamente a parete tramite le due viti ed i relativi tasselli ad espansione forniti a corredo. Sostituisce l'Art.520.

Morsettiera:

230V~0	Ingresso tensione di rete 230Vac
+12	Uscita 12Vdc - 250mA (max)
+	Uscita 8Vdc - 250mA (max)
-	Uscita 0V comune
\sim	Uscita 13Vac 18VA max per lampade d'illuminazione cartellini porta-nome (max 5 lampade) e serratura elettrica

N.B. The total power consumption of both continuous outputs ("+12" and "+"), should be 250mA maximum.

N.B. L'assorbimento complessivo considerando entrambe le uscite in continua ("+12" e "+"), deve essere di 250mA massimo.

Additional power supply 230Vac input, 12Vdc 1A output, requested to supply max 10 memory board for videophones with video memory. In a standard 9 modules din box, fixing as above.

Terminals:

230V~0	Power input 230Vac
+	12\/do 14 output
-	12Vdc 1A output

Alimentatore con ingresso 230Vac ed uscita 12Vdc 1A, viene impiegato per l'alimentazione delle schede di memoria nei videocitofoni con memoria video (può alimentare fino a 10 schede). In contenitore DIN Tipo A - 9 moduli, viene fissato come l'articolo precedente.

ART.521B

Power Supply unit for intercom systems with backup battery facility and ON/OFF control; Input 230Vac, Output 13.5Vdc 0.8A continuous (1A pulsed) and 13.5Vac 1.6A (pulsed). Can be used to replace the Art.521 for use with videophone with memory board: this power supply having the battery backup facility, allows to maintain stored images also in case of mains failure. Backup battery not provided with the power supply. In a standard 9 modules A type DIN box (157.50 mm). Fixing as above.

Morsettiera:

230V~0	Ingresso tensione di rete 230Vac
+	Uscita 12Vdc 1A
-	0301ta 12 vao 17 t

ART.521B

Alimentatore per sistemi citofonici con possibilità di collegamento di una batteria di backup e controllo di accensione/spegnimento (agisce sulla tensione 13,5 Vdc). Può essere impiegato in sostituzione dell'Art.521 per l'alimentazione delle memory board dei videocitofoni con memoria video (Art.35xx): potendo collegare una batteria di backup, permette di mantenere memorizzate le immagini nella memoria video anche in assenza di tensione di rete. La batteria di backup non è fornita a corredo dell'alimentatore. In contenitore DIN tipo A - 9 moduli (157.5mm), viene fissato come l'articolo precedente.



Terminals:

	i di ililiado.	
230V	Input 230 Vac	
0	Power common.	
115V	Input 115 Vac.	
\sim 13V	13,5Vac +6-10% - 1,6A pulse output (specific for electric locks)	
- +B	13,8Vdc 100mA battery recharge output with mains available or 12Vdc 200mA (max) input in case of mains failure.	
+	13,5Vdc 0,8A Continuous 1Amax output.	
SW SW	13,5Vdc output ON/OFF switch.	

ART.893N-893N1

Power Supply in a standard 9 modules A type DIN box (157.5 mm). It can supply up to two videophones in parallel and is normally used as an additional power supply on video systems with more than 2 videophones in parallel. The output is enabled by signals on terminals +C or -C. To use as a normal 20Vdc power supply (without command activation) simply put in short the terminals -C and -. Can substitute the Art.893. Fixing as above.

Terminals:

230V 0	Input 230 Vac +6% -10%.
+	+20 Vdc output - 0,8A continuous 1A max (with command on inputs +C or -C).
-	Ground.
+C	input for positive command (from 8 up to 30 Vdc).
-C	input for negative command (from 4Vdc down to 0).
+D	As "+" terminal but through a blocking diode (only 893N1).

ENSLAVEMENT RELAY MODULES

ART.506N

Enslavement Relay (230Vac 5A max) enables the control of stair lights or other power peripherals. In a standard 5 modules A type Dim Box (87,50 mm). Normally used by the service push buttons. Can be fixed to either a DIN bar or directly to the wall using two expansion type screws (see examples of use on page Fig.1,3,5).

Terminals:

Input 20-24Vac or dc
Input 12Vac or dc
Relay ground.
Relay command input
Ground
Common 1
Norm. closed 1
Norm. open 1
Common 2
Norm. closed 2
Norm. open 2

Morsettiera:

230V	Ingresso alimentazione di rete 230Vac +6-10%.
0	Comune ingresso alimentazione.
115V	Ingresso alimentazione di rete 115Vac +6-10%.
${\stackrel{>}{\sim}}$ 13V	Uscita 13Vac +6-10% 1,6A (impulsivo) - specifico per serrature elettriche.
- +B	Uscita 13,8Vdc 100mA per ricarica batteria con tensione di rete presente. Ingresso 12Vdc 200mA max in caso di assenza della tensione di rete.
+	Uscita 13,5Vdc 0,8A continui (1A max).
SW SW	Ingresso per interruttore della tensione di uscita 13,5Vdc.

ART.893N-893N1

Alimentatore videocitofonico. Permette di alimentare fino a 2 videocitofoni contemporaneamente e viene impiegato, di norma, come alimentatore addizionale in impianti con più di 2 videocitofoni collegati in parallelo. L'uscita è abilitata dalla presenza del segnale di comando sui morsetti +C o -C. Per utilizzarlo come un comune alimentatore con uscita +20Vdc (senza necessità di segnali di comando) fare un ponte tra i morsetti -C e -. Può essere utilizzato in sostituzione dell'Art.893. In contenitore DIN tipo A - 9 moduli (157.5mm), viene fissato come l'articolo precedente.

Morsettiera:

	, iio ioottioi ai	
230V 0	Ingresso alimentazione di rete 230Vac +6-10%.	
+	Uscita +20Vdc 0,8A continui - 1A massimo (con comando presente all'ingresso dei morsetti +C o -C).	
-	Massa.	
+C	Ingresso per comando positivo (da 8 a 30Vdc).	
-C	Ingresso per comando negativo (da 4Vdc a 0).	
+D	Come il morsetto "+" ma tramite diodo di sbarramento (solo 893N1)	

MODULI RELÈ DI ASSERVIMENTO

ART.506N

Modulo relè di asservimento (230V max 5A). Consente di comandare un temporizzatore luci scale o altro dispositivo di potenza e viene normalmente utilizzato in abbinamento ad uno dei tasti di servizio del videocitofono. In contenitore DIN tipo A - 5 moduli (87,5 mm), può essere fissato su barra DIN o a parete tramite le 2 viti ed i relativi tasselli ad espansione forniti a corredo (vedere gli esempi di utilizzo a pag.33 Fig.1,3,5).

Morsettiera:


1	Alimentazione 20-24Vac o dc	
2	Alimentazione 12Vac o dc	
3	Massa relè	
4	Ingresso per comando relè	
5	Massa	
CO1	Comune 1	
NC1	Normalmente chiuso 1	
NO1	Normalmente aperto 1	
CO2	Comune 2	
NC2	Normalmente chiuso 2	
NO2	Normalmente aperto 2	

ART.506T

Enslavement relay as above, but with the timing facility from 2 to 100 seconds (see examples of use on page 33 Fig.1,3,5). Dimension and fixing as above.

Terminals:

1	Input 20-24Vac or dc
2	Input 12Vac or dc
3	Relay command input -
4	Relay command input +
5	Ground
CO1	Common 1
NC1	Norm closed 1
NO1	Norm open 1
CO2	Common 2
NC2	Norm. closed 2
NO2	Norm. open 2



ART.506T

Modulo relè di asservimento come il precedente articolo, ma con possibilità di temporizzazione da 2 a 100 secondi (vedere gli esempi di utilizzo a pag.33 Fig.1,3,5). Dimensioni e fissaggio come l'articolo precedente.

Morsettiera:

1	Alimentazione 20-24Vac or DC	
2	Alimentazione 12Vac or dc	
3	Ingresso per comando relè -	
4	Ingresso per comando relè +	
5	Massa	
CO1	Comune 1	
NC1	Normalmente chiuso 1	
NO1	Normalmente aperto 1	
CO2	Comune 2	
NC2	Normalmente chiuso 2	
NO2	Normalmente aperto 2	



MODULATED TONE GENERATORS

ART.510N

Modulated tone generator plus switching relay for intercommunicating systems. It enables a private conversation between extensions and outdoor station. It also incorporates a relay to operate the lock. In a standard 5 modules A type DIN box (87,5 mm). Can be fixed to either a DIN bar or directly to the wall using two expansion type screws

Terminals:

	· or minute.	
\sim	Input 13Vac.	
Τ	Output tone generator (15V on stand-by, square wave 0-12/15V)	
+	Input +8Vdc.	
-	Ground	
1a 2a	Speech towards the outdoor station	
1 2	Speech towards the extension	
P	Door opening command (positive signal 5-15V)	
S	Output for electric lock	
S	, ,	

ART.507N

Modulated tone generator for coax video systems (see application on page 34 figure 7). It is used to generate a call tone, different from the main call tone (external call), to use for the local call.

In a standard 5 modules A type DIN box (87,5 mm). Fixing as above.

Terminals:

\sim	Input 13Vac.
т	Output tone generator (15V on stand-by, square wave
	0-12/15V)
+	Input +8Vdc.
-	Ground

ART.3807

Modulated tone generator as above, but for "4+1" video systems (see application on page 34 figure 11).

In a standard 3 modules A type DIN box (52,5 mm). Fixing as above.

Terminals:

2	Input 13Vax
CP	Output tone generator

ENTRANCES SWITCHES

ART.892

Two entrance switching relay for Video-intercom systems. One required per entrance for systems of three entrances or more. In a standard 9 modules A type DIN box (157.50 mm). Can be fixed to either a DIN bar or directly to the wall using two expansion type screws.

Terminals:

1	Input 13Vac 0.2A
2	Ground
3-4	Command to position "a": rest position
5-6	Command to position "b": relay closed
R	Reset: All relays to position "a"

7,8,9,10,11,12	Relays commons
7a, 8a, 9a,10a,11a,12a	Changeovers in rest position
7b, 8b, 9b,10b,11b,12b	Changeovers relay closed

GENERATORI DI NOTA MODULATA

ART.510N

Generatore di nota modulata ed inseritore di Portiere Elettrico. Viene utilizzato negli impianti intercomunicanti per generare la chiamata elettronica tra gli interni, per escludere il posto esterno quando é in atto una conversazione tra due interni e per comandare la serratura elettrica. In contenitore DIN tipo A - 5 moduli (87,5 mm), può essere fissato su barra DIN o a parete tramite le 2 viti ed i relativi tasselli ad espansione forniti a corredo.

Morsettiera:

worsettiera.	
\sim	Ingresso 13 Vac
T	Uscita generatore di nota (15V a riposo, onda quadra 0-12/15V durante la chiamata)
+	Alimentazione +8V
-	Massa.
1a 2a	Fonia verso il posto esterno
1 2	Fonia verso intercomunicanti
P	Ingresso comando serratura elettrica (segnale positivo 5-15V)
S	uscita serratura

ART.507N

Generatore di nota elettronica modulata per impianti videocitofonici con cavo coassiale (vedi applicazioni a pag.34 figura 7). È utilizzato per generare una nota elettronica, differente da quella della chiamata da esterno, da impiegare per la chiamata locale.

In contenitore DIN tipo A - 5 moduli (87.5 mm), può essere fissato come l'articolo precedente.

Morsettiera:

\sim	Ingresso 13 Vac
T	Uscita generatore di nota (15V a riposo, onda quadra
	0-12/15V durante la chiamata)
+	Alimentazione +8V
-	Massa.

ART.3807

Generatore di nota elettronica modulata come l'articolo precedente, ma per sistemi videocitofonici con standard "4+1" (vedi applicazioni a pag.34 figura 11). In contenitore DIN tipo A - 3 moduli (52.5 mm), può essere fissato come l'articolo precedente.

Morsettiera:

$\geq \geq$	Ingresso 13 Vac
CP	Uscita nota elettronica

SCAMBIATORI DI INGRESSI

ART.892

Scambiatore per 2 ingressi video-citofonici. In sistemi con 3 o più ingressi, è necessario impiegarne uno per ciascun ingresso.

In contenitore DIN tipo A - 9 moduli (157.50mm), può essere fissato su barra DIN o a parete tramite le 2 viti ed i relativi tasselli ad espansione forniti a corredo.

Morsettiera:

1	Ingresso alimentazione 13Vac 0,2 A.
2	Massa.
3-4	Abilitazione per commutazione in posizione a: stato di riposo.
5-6	Abilitazione per commutazione in posizione b: stato di chiusura.
R	Reset: riporta i relé in condizione di riposo: posizione a.

7,8,9,10,11,12	Comune scambi relé.
7a, 8a, 9a,10a,11a,12a	Scambi relè posizione di riposo.
7b, 8b, 9b,10b,11b,12b	Scambi relè in posizione di chiusura.



VIDEO DISTRIBUTORS

DISTRIBUTORI VIDEO

ART.891

Active Video Distributor, for coax systems, to amplify the video signal for use on systems with several risers. Video gain control for long distances, 1 input, 4 outputs. To adjust the video gain, remove the fuse cover and then operate on the trimmer marked "GAIN" using a screwdriver. In a standard 5 modules A type DIN box (87.50 mm). Fixing as above.

Terminals:

+	+20V 0,1A Input (From I on Art.890)		
М	0V Input and video screen		
Vin	Input video signal		
V1-M	Output video signal 1		
V2-M	Output video signal 2		
V3-M	Output video signal 3		
V4-M	Output video signal 4		

ART.894

Video Distribution Box for systems using coax cable. Powered by the videophone (+12V terminal "1" of the PCB connections provided with Art.3980) it has 1 input, 1 through output and 4 outputs at 75 Ohms. It is housed in a plastic case (110 x 70 x 30 mm). The four video outputs can't be used in cascade. Put a 75 Ohm resistor across any unused outputs and at the end of line.

Terminals:

Vin-M Vout-M	Coax input and output.		
M +12	Power input +12Vdc 0,08A from videophone.		
V1-M V2-M	4 Video outpute		
V3-M V4-M	4 Video outputs		

ART.316

Video Distribution Box, as above, but for systems 4+1 "Non Coax", one input, one through output and 4 outputs. Four terminals for each videophone. This video distributor also supplies the four outputs with the power supply (terminals "+" and "-") for the videophones . Terminals V1 and V2 of the last video distributor must be closed using 2 resistors (75 Ω) provided while any unused outputs have to remain open.

Terminals:

V1	Input / Output video signal negative syncr.				
V2	Input / Output video signal positive syncr.				
-	Input / Output videophones power supply +20Vdc				
+	Input / Output videopriories power supply +20 vac				

V1a V1b V1c V1d	Output video signal negative syncr.		
V2a V2b V2c V2d	Output video signal positive syncr.		
-	Output videophones power supply +20Vdc		
+			

ART.891

Distributore video "attivo" per sistemi con cavo coassiale. Permette di derivare il segnale video in ingresso, proveniente dalla telecamera, su 4 linee indipendenti (4 colonne montanti). Questo dispositivo è in grado di amplificare il guadagno sul segnale video ("GAIN"), fino a 2 volte quello d'ingresso. Viene impiegato in impianti videocitofonici di lunga estensione consentendo di mantenere il segnale video inalterato. Per la regolazione del guadagno sul segnale video, rimuovere il coperchio porta fusibile e tramite un cacciavite con punta a taglio, agire sul trimmer contrassegnato dalla scritta "GAIN". In contenitore DIN tipo A - 5 moduli (87.50 mm), può essere fissato come l'articolo precedente.

Morsettiera:

+	Alimentazione +20V 0,1A (morsetto I Art.890)			
M	Alimentazione 0V e ingresso massa video			
Vin	Ingresso segnale video			
V1-M	Uscita video 1			
V2-M	Uscita video 2			
V3-M	Uscita video 3			
V4-M	Uscita video 4			

ART.894

Distributore video di piano per sistemi con cavo coassiale. Viene alimentato dal citofono chiamato. Ha 1 ingresso/uscita passante e 4 uscite per derivare il segnale video ad altrettanti videocitofoni. Il segnale video da rilanciare ad eventuali altri distributori deve essere preso esclusivamente dai morsetti "Vout-M". Sulle uscite non utilizzate, compresa quella passante, va collegata una resistenza da 75Ω tra il morsetto del segnale video e quello della relativa massa. Alloggiato in contenitore di ABS bianco (dimensioni 110x70x30mm), per l'installazione va inserito all'interno delle scatole di derivazione o fissato su scatole rettangolari normalizzate.

Morsettiera:

Vin-M Vout-M	Ingresso e uscita passante segnale video.					
M +12	Ingresso alimentazione: +12V 0,08A proveniente dal videocitofono (morsetto "1" della scheda di connessione inclusa nell'Art.3980).					
V1-M V2-M V3-M V4-M	4 Uscite derivate 1Vpp/75Ohm					

ART.316

Distributore video di piano come l'articolo precedente, ma per impianti con sistema 4+1 (segnale video bilanciato non coassiale). Questo articolo, al fine di rendere più facile il cablaggio, oltre a derivare il segnale video (V1, V2) su 4 uscite, deriva anche l'alimentazione per i videocitofoni ("+","-"). I morsetti V1 e V2 (relativi all'uscita passante) dell'ultimo distributore video, vanno chiusi con 2 resistenze da 75Ω (fornite a corredo) verso il morsetto "-". Le uscite inutilizzate restano aperte. È alloggiato in contenitore di ABS bianco (dimensioni 110x70x30mm) e , per l'installazione, va inserito all'interno delle scatole di derivazione o fissato su scatole rettangolari normalizzate.

Morsetti:

V1	Ingresso / Uscita Segnale video sincronismo negativo				
V2	Ingresso / Uscita Segnale video sincronismo positivo				
-	Ingresso / Uscita alimentazione per videocitofoni +20Vdc				
+	mgresso / Oscila alimentazione per videocitolom +20 vdc				

V1a V1b V1c V1d	Uscita Segnale video sincronismo negativo				
V2a V2b V2c V2d	Uscita Segnale video sincronismo positivo				
-	Uscita alimentazione per videocitofoni				
+	+20Vdc				



ADDITIONAL SPEAKERS

ART.512A

Additional Speaker, 45 Ohms 0.5W 57mm built in a plastic case. It can be fed by an electronic tone generated by Art. 890 or 510N (positive signal) or Art. 831M.. (negative signal). Fixing directly to wall or on standard rectangular (American type) box (see the examples of use on page 33 fig.4 and on page 34 fig.9).

1 4 -0 0 0 - 0 0 0

SUONERIE ADDIZIONALI

ART.512A

Altoparlante supplementare da 45 Ohm 0,5W. Può essere usato per il rilancio della chiamata elettronica generata da: Art. 507N, 509N, 510N (segnale positivo);


Art. 835M-0/..-1..-2/...(segnale negativo).

Alloggiato in contenitore di ABS bianco (dimensioni 110x70x30mm), viene fissato in scatole rettangolari normalizzate (vedi gli esempi di utilizzo a pag.33 fig.4 ed a pag.34 fig.9).

ART.512E

Extension Sounder as above but incorporating a modulated tone generator. Powered by 10/15V AC, it can also be used in parallel with a standard 12V AC buzzer.

In white ABS plastic box. Dimensions(mm):110x70x30.



ART.512E

Modulo suoneria elettronica con incorporato un generatore di nota modulata. Può essere impiegato come suoneria indipendente o in parallelo ad un ronzatore. Alimentazione 10/15Vac/dc. Dimensioni e fissaggio come l'Articolo precedente.

OTHER COMPONENTS


ART.834N

Five diodes p.c. board module for 4+1 systems "No coax". Suitable for new extension panels Art.843.. Art.844.. Art.845..

ALTRI COMPONENTI

ART.834

Modulo con 5 diodi per impianti con sistema video 4+1, da aggiungere ai moduli di chiamata Art.843.. Art.844.. Art.845..




Art.316 Art.894

Art.890

Art.892 Art.893N

Art.521B




Art.512A Art.512E

Art.520




Art.834N

DIN BOX 9 modules




Contenitore DIN 9 moduli

DIN BOX 8 modules



Contenitore DIN 8 moduli


DIN BOX 5 modules



Contenitore DIN 5 moduli

Art.506N Art.506T Art.507N Art.510N Art.850 Art.891

DIN BOX 3 modules



Art.3807



800 SERIES MODULAR SYSTEM

Videx manufacture a range of modular push button panels that enable, in an easy and cost effective way, to customize outdoor stations depending on installation requirements. As with most modular systems, the modules are assembled into supporting frames (that can be flush or surface mounted) that can house from 1 to 9 modules.

The modular system consists of:

- Modules:
 - Speaker Units (4+1 or 1+1);
- Extension Panels (single and double button);
- Information panels;
- Camera Module
- Code-lock Module

and the module housing consists of:

- Front Support (complete with back box)
- Surface Mounting Unit (as alternative to front support)



The front supports can come complete with covering frames (to cover cut outs in the wall) or with rain-shields (to protect against rain and to cover cut outs in the wall).

Modules Technical Specification

The buttons (on extension modules and speaker units) are protected by sheet-steel, while the module front plates are available in different materials and finishes:

S	Stainless-steel (standard finish for modules front plates);				
Α	Ali silver anodised (standard finish for front support, covering				
	frame, rain-shield and surface mounting unit);				
W	Ali white painted;				
В	Ali brown painted;				
BZ	Ali bronze painted;				

The name plate (on speaker unit and extension modules) can be fitted from the outside of the module and their illumination is provided by:

- LEDs for the speaker unit;
- 1 Lamp 24V 3W for the extension modules.

The dimensions of each module are: 120x97x29mm.

FRONT SUPPORT

The two supports are linked at the top and bottom by two black polycarbonate stoppers. They are joined to the back box by a stainless steel hinge at the bottom and a screw at the top. A gasket between the front support and the back box gives extra protection against water infiltration.

The front supports are also equipped with a security stop for the installation of modules which have a security lock (in this case the panel can be opened only by having the correct key).

There are 3 versions of front supports available, 1, 2 or 3module. Plastic spacers are provided which allow the back box to be joined together giving the correct panel size.

SISTEMA MODULARE SERIE 800

Il sistema modulare Serie 800 consente, in maniera semplice ed economica, di personalizzare il posto esterno in base alle esigenze dell'impianto. L'installazione prevede l'impiego di supporti (sia da incasso che da superficie) in grado di ospitare da 1 a 9 moduli e, se necessario, l'utilizzo di più supporti da affiancare.

Il sistema si compone di:

- Moduli:
- portiere elettrico (4+1 o 1+1);
- pulsantiera (doppia e singola);
- ciechi ed informativi;
- telecamera:
- per il controllo accessi;
- e, per l'alloggiamento loro alloggiamento, di:
- Supporti frontali (completi di scatola da incasso);
- Scatole di protezione (per l'installazione a superficie in alternativa ai supporti frontali);

Accessori

a

I supporti frontali possono essere completati dalle cornici decorative (per coprire eventuali difetti di muratura) o dai tettucci antipioggia (per evitare infiltrazioni d'acqua).

Caratteristiche tecniche dei Moduli

I pulsanti (dei moduli pulsantiera e portiere elettrico) sono protetti da un lamierino in acciaio inox, mentre le placche frontali sono disponibili in diverse finiture e materiali:

S	Acciaio Inox (finitura standard per le placche dei moduli);					
A	Alluminio anodizzato argento (finitura standard per i supporti frontali, cornici di protezione, tettucci antipioggia e scatole di protezione;					
W	Alluminio verniciato bianco;					
В	Alluminio verniciato marrone;					
BZ	Alluminio elettrocolore chiaro (bronzo)					

I cartellini porta-nome (dei moduli portiere elettrico e pulsantiera) si applicano agendo all'esterno del modulo e la loro illuminazione è fornita da:


- LED nei moduli portiere elettrico;
- 1 lampada da 24V 3W nei moduli di chiamata ed informativi:


Le dimensioni di ciascun modulo sono di: 120x97x29mm.


SUPPORTI FRONTALI

Sono costituiti da 2 montanti chiusi alle estremità da supporti in policarbonato nero ed uniti alla retrostante scatola da incasso, da una cerniera in acciaio inox nella parte inferiore e tramite vite nella parte superiore. Una guarnizione tra la parte frontale e quella da incasso, protegge il supporto da eventuali infiltrazioni d'acqua. I supporti frontali sono dotati di fermo di sicurezza per l'installazione dei moduli che dispongono di relativa serratura (il pannello può essere aperto solo avendo la chiave).

I supporti frontali sono disponibili in 3 versioni che permettono di ospitare rispettivamente 1, 2 o 3 moduli. Utilizzando gli appositi distanziali passacavo, è possibile combinare più supporti fino al raggiungimento del configurazione necessaria.







Art.	Housed Modules	Front Frame	Back Box	Moduli Alloggiati	Supporto Frontale	Scatola da incasso
851A	1	115x154x15 mm	115x144x30 mm	1	115x154x15 mm	115x144x30 mm
852A	2	115x274x15 mm	115x265x30 mm	2	115x274x15 mm	115x265x30 mm
853A	3	115x394x15 mm	115x385x30 mm	3	115x394x15 mm	115x385x30 mm




COVERING FRAMES

Are made of ali and are 3mm thick: are combined with front supports (installed against the front support and the wall) to cover cut outs in the wall and as further protection against water penetration.

CORNICI DI PROTEZIONE

Sono realizzate in alluminio ed hanno uno spessore di 3mm: sono impiegate in abbinamento ai supporti frontali (installate tra il supporto e la parete), per la copertura di eventuali difetti di muratura e come ulteriore protezione contro le infiltrazioni d'acqua.




Art.	Modules	Columns	Dimensions (mm)	Moduli	Colonne	Dimensioni (mm)
861A	1	1	135x166	1	1	135x166
862A	2	1	135x286	2	1	135x286
863A	3	1	135x406	3	1	135x406
864A	4	2	251x286	4	2	251x286
866A	6	2	251x406	6	2	251x406
869A	9	3	367x406	9	3	367x406

RAINSHIELDS

Are made from ali, 2mm thick: are used (alternatively to the covering frames) in combination with front supports to protect against rain and to cover cut outs in the wall.

TETTUCCI ANTIPIOGGIA

Sono realizzati in alluminio dallo spessore di 2mm e sono impiegati, in alternativa alle cornici di protezione, in abbinamento ai supporti frontali come protezione contro la pioggia e per coprire eventuali difetti di muratura.



Art.	Modules	Columns	Dimensions (mm)	Moduli	Colonne	Dimensioni (mm)
871A	1	1	140x168,5x35	1	1	140x168,5x35
872A	2	1	140x288,5x35	2	1	140x288,5x35
873A	3	1	140x408,5x35	3	1	140x408,5x35
874A	4	2	256x288,5x35	4	2	256x288,5x35
876A	6	2	256x408,5x35	6	2	256x408,5x35
879A	9	3	372x408,5x35	9	3	372x408,5x35


SURFACE MOUNTING UNIT

The surface mount unit has the module supports, backbox and rainshield as one integral part.

It is recommended for external installation.

SCATOLE DI PROTEZIONE

Sono impiegate per le installazioni da superficie e comprendono, in un unico pezzo, il supporto per i moduli, la scatola ed il tettuccio antipioggia. Sono raccomandate per installazioni all'esterno.




		A 00 AIL-000A	~ / L.OO-/	711.000/1	711.000/	00
Art.	Housed Modules	Columns	Dimensions (mm)	Moduli Alloggiati	Colonne	Dimensioni (mm)
881A	1	1	140x168,5x62	1	1	140x168,5x62
882A	2	1	140x288,5x62	2	1	140x288,5x62
883A	3	1	140x408,5x62	3	1	140x408,5x62
884A	4	2	256x288,5x62	4	2	256x288,5x62
886A	6	2	256x408,5x62	6	2	256x408,5x62
889A	9	3	372x408,5x62	9	3	372x408,5x62



CAMERA MODULES

Art.830, 830/Colour

Camera module for systems using coax video signal 75Ω . It is made of metallic material. The front plate (which is available in different finishes) has a window made of transparent polycarbonate, to protect the camera. The module has a built in CCD camera complete with auto iris lens and LEDs for illumination, an anti-mist device plus a screw to adjust the shooting angle. The module has a security lock to prevent against tampering. The LEDs used for illumination are infrared



Art.830 Art.830/Colour

MODULI TELECAMERA

Art.830, 830/Colour

Modulo telecamera per sistemi video con cavo coassiale da 75Ω . É realizzato in materiale metallico e nella parte frontale (disponibile in diverse finiture) è dotato di uno schermo trasparente (in policarbonato) a protezione della telecamera. Il modulo incorpora: una telecamera CCD autofocus completa di diodi per l'illuminazione e vite di brandeggio per la regolazione dell'angolo di ripresa, un dispositivo anticondensa ed è dotato di serratura di sicurezza contro le manomissioni.

I diodi per l'illuminazione sono agli infrarossi nella versione bianco e nero e ad emissione di luce bianca nella versione colori (830colour). Viene utilizzato di norma in abbinamento ai portieri elettrici Art.837-0, 837-1 e 837-2

Terminals:

0, 837-1, 837-2.

	· criminator			
1	+14/20Vdc 0,2A (0,4A for 830Colour) power supply			
F1	Power supply ground (0V)			
М	Coax cable shield			
V	Coax video signal			
SB	+8Vdc to eliminate mistv			

LEDs for b&w camera modules while for colour modules (830Colour) are

white light LEDs. This module is used combined with speaker units Art.837-

Art.831M-0, 831M -1, 831M -2

Art.831M-0/Colour, 831M-1/Colour, 831M-0/Colour

Camera unit for systems "4+1" no coax. It is made of metallic material. The front plate (which is available in different finishes) has a window made of transparent polycarbonate, to protect the camera.

Each camera unit is the size of a double module 800 series and includes:

- a CCD camera with auto iris lens complete with LEDs for the illumination (infrared LEDs for B&W camera version, white light LEDs for colour camera version) plus a screw to regulate the shooting angle;
- the speaker unit with 0, 1 or 2 call buttons depending on the model version used (M-0/1/2);
- the circuitry to adjust the voltage, the timing and the audio amplification.

Morsettiera:


ı	Alimentazione +14/20Vdc 0,2A (0,4A per 830 Colour)			
F1	Alimentazione 0V (massa)			
M	Schermo cavo coassiale (massa)			
٧	Centrale cavo coassiale			
SB	+8Vdc per dispositivo anticondensa			

Art.831M-0, 831M -1, 831M -2 Art.831M-0/Colour, 831M-1/Colour, 831M-0/Colour

Unità di ripresa per sistemi video 4+1 (senza cavo coassiale). Sono realizzate in materiale metallico e nella parte frontale (disponibile in diverse finiture) sono dotate di uno schermo trasparente (in policarbonato) a protezione della telecamera.

Ciascuna unità di ripresa occupa lo spazio di un doppio modulo della serie 800 ed incorpora:

- una telecamera CCD autofocus completa di diodi per l'illuminazione (agli infrarossi per la versione bianco e nero e ad emissione di luce bianca per la versione colori 830colour) e vite di brandeggio per la regolazione dell'angolo di ripresa;
- il portiere elettrico con 0, 1 o 2 pulsanti di chiamata in base al modello (M-0/1/2);
- la circuiteria di regolazione della tensione, di temporizzazione e di amplificazione audio.



Art.831M-0/1/2/Colour

Terminals:

2	24V	24Vac input
15	13V	13Vac input, 13Vac output for the electric lock 13Vac ground input (0V), ground output
S		Output to activate the electric lock
+		+20Vac output (timed)
P2		Call, speech, lock wire user No.2 (only 837M-2)
P1		Call, speech, lock wire user No.1 (837M-2, 837M-1)
C1		Common push buttons and recall
С		Modulated tone output
D1	•	Common diodes
D		Common speech output
V1		Video output negative sync.
V2	•	Video output positive sync.

Art.988. 988 Colour

CCD camera complete with lens built-in, housed in a waterproof (IP66) case made of aluminium. The case is complete with a sun shield, a bracket for wall mounting and 1,5mt of cable and terminal connector.

Morsettiera:


	worset		
	22	24V	Ingresso 24Vac
<u>∼</u> 13V		13V	Ingresso 13Vac, Uscita 13Vac per serratura elettrica Ingresso 13Vac (0V), Uscita 0V massa alimentazione
	S		Uscita per azionamento serratura elettrica
	+		Uscita alimentazione +20Vac (temporizzata)
	P2		Chiamata utente2, fonia, comando di apertura porta (solo 837M-2)
	P1		Chiamata utente1, fonia, comando di apertura porta (solo 837M-2 ed 837M-1)
	C1		Comune pulsanti ed autoaccensione
	С		Uscita nota modulata
	D1		Comune diodi
	D		Comune uscita fonica
	V1		Uscita segnale video sincr
	V2		Uscita segnale video sincr.+

Art.988, 988 Colour

Telecamera CCD completa di obiettivo, alloggiata in contenitore di alluminio a tenuta stagna (IP66). É completa di tettuccio parasole e staffa a snodo per l'ancoraggio a parete o su palo. Può essere impiegata in sostituzione del modulo telecamera o come telecamera addizionale. Viene fornita con un cavo da 1,5m e mammut per le connessioni di alimentazione e del segnale video.

Terminals:

Wire	Signal	Description
Red	1	Input +15/20Vdc
Black	F1	Ground (0V) for +15/20Vdc input
Black	М	Video ground
White	V	Video output
Green	F2	Ground (0V) for 13Vac input
Yellow	Α	Input 13Vac (anti-mist device)



Art.988, 988Colour 988NC, 988NC Colour

Morsettiera:

Filo	Segnale	Descrizione
Rosso	I	Alimentazione +15/20Vdc
Nero	F1	Massa Alimentazione
Nero	M	Massa segnale video
Bianco	V	Uscita segnale video
Verde	F2	Massa Climatizzazione
Giallo	Α	Alim. Climatizzazione 13Vac



Art.988NC, 988NC Colour

As above but for "4+1" video systems (non coax). It is complete with a sun shield, a bracket for wall mounting and 1,5mt of cable and terminal

Terminals:

	0,1,11,14,0,1			
Wire	Signal	Description		
Black (Braiding)	V2	Video output positive sync.		
white	V1	Video output negative sync.		
Red	+	Input 20Vdc		
Black	-	Ground for 20Vdc input		
Green	\sim	13Vac input for anti-mist device.		
Yellow	2	13 vac iriput ioi anti-iriist device.		

Art.988NC, 988NC Colour

Come l'articolo precedente, ma per sistemi video 4+1 (senza cavo coassiale). Viene fornita con un cavo da 1,5m e mammut per le connessioni di alimentazione e del segnale video.

Morsettiera:

Filo	Segnale	Descrizione
Nero (Calza)	V2	Uscita segnale video sincr.+
Bianco	V1	Uscita segnale video sincr
Rosso	+	Alimentazione 20Vdc
Nero	-	Massa alimentazione 20Vdc
Verde	\sim	Alimentazione per climatizzazione
Giallo	2	13Vac

SPEAKER UNIT MODULES

Art.837-0. 837-1. 837-2

Are used in combination with camera module Art.830, for systems using coax video cable. The back of the speaker unit module is made from plastic. The front plate (available in different finishes) has 0, 1 or 2 call buttons depending on the speaker unit model (837-0, 837-1, 837-2).

The speaker unit circuitry includes:


- The transmitting amplifier with condenser microphone and volume control;
- The receiving amplifier and volume control;

Art.837-0/..

- 2 LEDs to illuminate the name plate.

The version 837-0 has only the terminals "2", "3", "1" and

On the 837-1, terminal P2 is not fitted.



Art.837-2/..

MODULI PORTIERE ELETTRICO

Art.837-0, 837-1, 837-2

Sono impiegati nei sistemi videocitofonici con cavo coassiale, in abbinamento al modulo telecamera Art.830. I moduli "portiere elettrico" sono realizzati in materiale plastico nella parte posteriore, mentre sono in materiale metallico nella parte frontale (disponibile in diverse finiture) che può presentare 0, 1 o 2 pulsanti di chiamata in base al modello di portiere (837-0, 837-1 o 837-2).


L'elettronica dei moduli portiere elettrico comprende:

- L'amplificatore di trasmissione con microfono a condensatore e regolazione del volume;
- L'amplificatore di ricezione con altoparlante da 0,5W e regolazione del volume;
- 2 LED di illuminazione cartellini.

Nella versione 837-0 sono presenti solamente i morsetti "2", "3", "1" e "4", mentre nella versione 837-1 manca solo il morsetto "P2"



Art.837-2/..



Terminals:

	
2	Speech output
\sim	13Vac power input for the LEDs
3	+8Vdc power input
1	Speech input
4	Speech ground
\sim	Ground (0V) for 13Vac
P2	Call button user Nr.2
P1	Call button user Nr.1
С	Push buttons common

Morsettiera:

2	Uscita fonia		
\sim	Ingresso 13Vac per LED di illuminazione cartellini		
3	Ingresso alimentazione +8V		
1	Ingresso fonia		
4	Massa fonia		
\geq	0V (massa) per LED di illuminazione cartellini		
P2	Uscita chiamata utente 2		
P1	Uscita chiamata utente 1		
С	Comune pulsanti		

EXTENSION MODULES

Art.842, 843, 844, 845

These modules have only call buttons and the lamp for illuminating the name plates. They are used combined with speaker unit modules. The number of modules and the type to use depend on the number of users on the system.

Art.	Push Buttons
842	2
843	3
844	4
845	5

The common of the push buttons is made by a metal removable jumper.

ĕ


MODULI PULSANTIERA Art.842, 843, 844, 845


I moduli pulsantiera sono costituiti dai soli pulsanti di chiamata e sono impiegati in abbinamento ai moduli che incorporano il portiere elettrico. Il numero ed il tipo di moduli da utilizzare, dipendono dal numero degli utenti che compongono il sistema.

I moduli incorporano anche la lampada di illuminazione dei cartellini porta-nome.

Art.	Numero di Pulsanti
842	2
843	3
844	4
845	5

Il comune pulsanti è già collegato, per separarlo, basta rimuovere il ponticello di rilancio.





Art.837-1/..





Art.845/..



"DOUBLE BUTTON" MODULES Art.842D, 843D, 844D, 845D

These modules have only call buttons and the lamp for illuminating the name plate as above, but each of them house a double push button against the correspondent extension module.

They are used in conjuction with speaker unit modules. These modules, housing a double number of push buttons, enable a smaller outdoor station to be used when the number of required calls is large.

Art.	Push Buttons
842D	4
843D	6
844D	8
845D	10





Art.844D/..

Art. 842D 843D

844D

845D

MODULI CIECHI ED INFORMATIVI Art.840, 846

MODULI PULSANTIERA DOPPIA

corrispondente modulo pulsantiera singola.

Numero di Pulsanti

6

8

10

I moduli pulsantiera doppia sono costituiti dai soli pulsanti, come i moduli

precedenti, ma ciascuno di essi ospita il doppio dei pulsanti del

Sono utilizzati in abbinamento ai moduli che incorporano il portiere

elettrico e consentono di realizzare dei posti esterni di dimensioni

contenute anche nei casi in cui è richiesto un numero elevato di chiamate.

 $\neg \cap$


Art.845D/.

Art.842D, 843D, 844D, 845D

I moduli ciechi (Art.840) possono essere impiegati per riempire eventuali spazi vuoti nei posti esterni o per riservare lo spazio di un modulo per espansioni future.I moduli informativi (Art.846), disponendo di un cartellino di 62x100mm, possono essere utilizzati nei posti esterni dove sia necessario dare informazioni di qualsiasi genere. Il cartellino è protetto da uno schermo trasparente in policarbonato.







ACCESS CONTROL MODULES

Art.840, 846

Art.VX800N-2 Art.VX800N-3 Art.VX900N-2 Art.VX1001

BLANK MODULES AND INFORMATION MODULES

The blanking module (Art.840) can be used to fill free

space on the outdoor station or to keep one module


space (or more) for future expansion. The information

modules (Art.846), having a card (62x100mm), can

be used to give information to visitors. The card is

protected by a transparent polycarbonate shield.





Art.VX800N-2, VX800N-2L, VX800N-3, VX800N-3L, VX900N-2, VX900N-2L

These modules have a tough keypad protected by a stainless steel front plate (available in different finishes) 2mm thick. The access control modules enable services such as door-open etc. by entering a programmable secret code (from 3 to 6 digits). The programming and the operation are simplified by visual (green LED "ACCEPT" and red LED "PROG.") and acoustic signals. These codelocks are available in a number of configurations depending on the number of built-in relays ("-2", "-3"), on the availability of the keypad illumination lamp and on the number of programmable codes. For each code it is possible to establish which relay will be activated. These modules can be used individually or combined with other modules. (see the example of use on page 33 fig.2 and page 34 fig.8).

Art.	Relay	Codes
Vx800N-2	2	2
VX800N-2L	2	2
VX800N-3	3	3
VX800N-3L	3	3
VX900N-2	2	100
VX900N-2L	2	100

Torminals

reminais.			
1 2	12/24 Vac/dc 2 VA max. power input		
3	Common relay 1		
4	Normally opened relay 1		
5	Normally closed relay 1		
6	Common relay 2		
7	Normally opened relay 2		
8	Normally closed relay 2		
9	Control for relay timed activation		
10	(only for VX800-2/2L and VX900-2/2L)		
9	Common relay 3 (for VX800N-3/3L)		
10	Normally opened relay 3 (for VX800N-3/3L)		

Art.VX800N-2, VX800N-2L, VX800N-3, VX800N-3L, VX900N-2, VX900N-

I moduli per il controllo accessi sono dotati di una robusta tastiera, protetta da una placca frontale (disponibile in diverse finiture)in acciaio inox dallo spessore di 2mm. Consentono di attivare dei servizi (apertura porta o altro) digitando sulla tastiera un codice segreto (da 3 a 6 cifre) programmabile. La programmazione e l'utilizzo sono agevolati da segnalazioni acustiche e visive (LED verde "ACCEPT" e LED rosso "PROG.").Le varie versioni disponibili differiscono per il numero di relè incorporati ("-2", "-3"), per la disponibilità o meno della lampada di illuminazione tastiera ("L" alla fine del codice) e per il numero dei codici programmabili; per ciascun codice è possibile stabilire quale relè deve essere attivato. Questi moduli possono essere impiegati singolarmente o in abbinamento ad altri moduli audio e video (vedere gli esempi di utilizzo a pag.33 fig.2 e 34 fig.8).

Art.	Relè	Codici
Vx800N-2	2	2
VX800N-2L	_	_
VX800N-3	3	3
VX800N-3L	3	3
VX900N-2	2	100
VX900N-2L	2	100

orcottiors:

Morsettiera:			
1 2	Alimentazione 12/24 Vac/dc 3VA max.		
3	Comune relè1		
4	Normalmente aperto relè 1		
5	Normalmente chiuso relè 1		
6	Comune relè 2		
7	Normalmente aperto relè 2		
8	Normalmente chiuso relè 2		
9	Comando per attivazione temporizzata Relè 1		
10	(per VX800-2/2L e VX900-2/2L)		
9	Comune Relè 3 (per VX800-3/3L)		
10	Normalmente aperto relè 3 (per VX800N-3/3L)		



Art.VX1001, VX1001L

These modules are similar to the mentioned above for operating mode, and mechanical characteristics but give a higher level of security.

The VX1001 (and VX1001L) communicates with a remote control unit (VX1000, 1000B, 1010 or 1010-2)which incorporates the service relays, through a serial connection. The number of available relays and programmable codes depend on the control unit used.

To connect these modules to the control unit there are 3 wires for the VX1001 and 5 for the VX1001L.

Terminals:

Art.849

1	SW	Input for alarm signal (Requires a ground signal)		
2	-	Module power supply and communication "bus" with the		
3	+	control unit		
4	L	Input for power supply to the green LED "ACCEPT."		
5 6	LP LP	13Vac input for keypad lamp power supply (only for VX1001L).		

This module incorporates a proximity coded key reader and should be used in combination with one of the VIDEX Vprox central units (Vprox-20, 100, 250, 1000, 4000). The keys, to be read, should be moved near to the reader (the reading range is between 20 and 50mm depend on the key type used). The reader will signal (acoustically and visually) if the key has been read or not. The module front plate (which is available in different finishes) has a square window reserved for the key-reader protected by a transparent polycarbonate shield.

To connect the module to the control unit there are 5 wires required.

Terminals:

-	Ground
12	12Vdc power supply
RK	Data Signal
LR	Red LED signal
LG	Green LED signal

Art.VproX-20

Control unit for 1 door and 20 proximity keys. Programming, deleting and testing of a single key and 4 door opening time settings (from 2 to 10secs). Available in a plastic box, standard 5 module A type DIN box (87.50mm). Power required: 12V AC/DC 2VA max.

Can be fixed to either a DIN bar or directly to the wall using two expansion type screws.

Are used in combination with the VIDEX proximity key readers. See fig.13 and 14 on page 35 for employment examples.

Terminals:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
12V	12Vac/dc power input	
-	Ground	
SW	Door-open signal input	
+	12Vdc Output (for reader power supply)	
С	Relay common	
NO	Normally Opened	
NC	Normally Closed	
-	Ground	
RK	Data signal	
LR	Red LED signal	
LG	Green LED signal	

For further instructions, refer to the documentation provided with the control unit

Art.VX1001, VX1001L

Questi moduli sono simili ai precedenti per funzionamento, aspetto e caratteristiche meccaniche, ma offrono un più alto grado di sicurezza. Il VX1001 (versione L compresa) comunica in seriale con una centrale di controllo remota (VX1000, 1000B, 1010 o 1010-2), dove risiedono i relè di servizio. Il numero di relè disponibili e di codici programmabili, variano in base alla centrale di controllo utilizzata. Per il collegamento alla centrale di controllo sono necessari 3 fili per il VX1001 e 5 per il VX1001L (2 fili addizionali per l'alimentazione della lampada di illuminazione tastiera).

Morsettiera:

	noroctiora.			
1	SW	Ingresso per segnale di allarme (segnale di massa)		
2	-	Alimentazione modulo e "bus" di comunicazione con la		
3	+	centrale di controllo		
4	L	Ingresso per alimentazione LED verde "ACCEPT."		
5 6	LP LP	Ingresso 13Vac per alimentazione lampada di illuminazione tastiera (solo per VX1001L)		

Art.849

Incorpora un lettore di chiavi di prossimità codificate e viene impiegato in abbinamento ad una delle centrali Vprox Videx (Vprox-20, 100, 250, 1000, 4000). Le chiavi, per essere lette, devono essere avvicinate al lettore (la distanza varia tra i 20 ed i 50mm in base al tipo di chiave utilizzato) ed il modulo segnalerà (acusticamente e visivamente) l'avvenuta lettura o meno. La placca frontale del modulo (disponibile in diverse finiture) presenta nella parte centrale una finestra quadrata riservata al lettore e protetta da un schermo trasparente in policarbonato. Il cavo per il collegamento con la centrale di controllo è a 5 fili.

Morsettiera:

-87 5

Massa
Alimentazione 12Vdc
Segnale dati
Segnale LED rosso
Segnale LED verde

Art.VproX-20

Unità di controllo per 1 porta di ingresso e 20 chiavi di prossimità. Permette di programmare, cancellare e testare le chiavi e consente di impostare fino a 4 differenti intervalli di tempo per l'apertura porta (da 2 a 10 secondi). Il Vprox-20 è alloggiato in un contenitore DIN tipo "A" - 5 moduli e può essere installato su barra DIN o direttamente a parete tramite 2 viti ed i relativi tasselli ad espansione.


É impiegato in abbinamento ai lettori di chiavi di prossimità VIDEX. Vedi fig.13 e 14 di pagina 35 per le possibili applicazioni.

Morsettiera:

worsettiera.								
12V	Ingresso 12Vac/dc							
-	Massa							
SW	Ingresso per pulsante apri-porta							
+	Uscita 12Vdc (per l'alimentazione del lettore)							
С	Comune Relè							
NO	Normalmente Aperto							
NC	Normalmente Chiuso							
-	Massa							
RK	Segnale di comunicazione con il lettore							
LR	Segnale LED Rosso							
LG	Segnale LED Verde							

Per maggiori informazioni, fare riferimento alle istruzioni fornite a corredo dell'unità di controllo.







NOTES AND SUGGESTIONS FOR A CORRECT INSTALLATION

On the previous page are shown some examples but the combination of modules can be different for the same number of push buttons: it is at the discretion of the installer to make the right combination depending on the

For example, an outdoor station for 5 apartments, in addition to the example shown, can also be obtained as follows:

Art.830+Art.837-1+Art.844

Art.830+Art.837-2+Art.843

When making various combinations it can be useful to use the blank modules Art.840 and the information modules Art.846.

The following table shows the maximum number of call buttons which you can have combining a different number of modules. The number of modules includes also the speaker unit and the camera module.

Modules	Dimensions (mm) (back box)	Push Buttons			
2	L=115, A=264	2			
3	L=115, A=384	7			
4	L=230, A=264	12			
6	L=230, A=384	22			
9	L=345, A=384	37			

The maximum number of call buttons, except the two speaker units built-in call buttons, can be doubled using the "DOUBLE BUTTON" module (842D, 843D, 844D, 845D).

To make the combination mentioned above using the front support, it is necessary to connect the relevant back boxes using the provided plastic spacers as shown on figure 1.

If it is necessary to exceed the maximum number of call buttons that are possible using 9 modules (37 with standard push button modules and 72 with the "double button" modules) it is recommended to divide the modules into 2 or more groups at the discretion of the installer. Do the same when using the surface mounting units.

Connecting more extension modules

connected between all modules (see Fig.2)

If it is necessary to connect 2 or more extension

modules, the push button common must be

NOTE E SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA **INSTALLAZIONE**

Il numero dei pulsanti di alcuni degli esempi mostrati nella pagina precedente, può essere raggiunto con una differente combinazione di moduli: è a discrezione dell'installatore l'utilizzo della combinazione più

Ad esempio un posto esterno per 5 utenti può essere realizzato, in aggiunta alla proposta mostrata nella pagina precedente, anche combinando i seguenti moduli:

Art.830+Art.837-1+Art.844

Art.830+Art.837-2+Art.843 b.

Nella realizzazione delle varie combinazioni risulta utile l'impiego dei moduli ciechi Art.840 e di quelli informativi Art.846.

Riportiamo di seguito una tabella che indica il numero massimo di chiamate ottenibili in base al numero di moduli impiegati: nel numero di moduli sono compresi il portiere elettrico e la telecamera.


Nr.	Dimensioni (mm)	Nr.
Moduli	(scatola da incasso)	Chiamate
2	L=115, A=264	2
3	L=115, A=384	7
4	L=230, A=264	12
6	L=230, A=384	22
9	L=345, A=384	37

Il numero massimo di chiamate, escluse le due del portiere elettrico, può essere raddoppiato impiegando dei moduli pulsantiera doppia (842D, 843D, 844D, 845D).

Per realizzare le combinazioni sopra descritte, utilizzando i supporti frontali, è necessario collegare tra di loro le relative scatole da incasso con gli appositi distanziali passa cavo come mostrato in Fig.1.

Dovendo superare il numero massimo di chiamate consentito impiegando 9 moduli (37 con moduli pulsantiera standard e 72 con quelli pulsantiera doppia), sarebbe teoricamente possibile collegare tra di loro un numero illimitato di supporti frontali, ma dovendo di norma completare tale tipo di supporti con cornici decorative o tettucci antipioggia, è consigliabile separare i moduli necessari in due o più gruppi a discrezione dell'installatore.

Nel caso si utilizzino le scatole di protezione, per superare il numero massimo di chiamate consentito, è obbligatorio separare i moduli necessari in due o più blocchi da affiancare.






Fig.1

Fig.2

Collegamento dei Moduli Pulsantiera

Quando è richiesto l'utilizzo di 2 o più moduli pulsantiera, il comune pulsanti deve essere collegato tra tutti i moduli (vedi Fig.2)



EXAMPLE OF MOUNTING PROCEDURE FOR AN OUTDOOR STATION WITH 2 MODULES

Flush mounting (Fig.4)

- a. Mount the box (1) at 165-170 cm. from ground level (as shown on fig.3);
- Ensure that all fixing holes for modules support and accessories are cleanly and accurately finished;
- c. Fix the covering frame (2) to the back box (1) by using the four screws provided (3); Use the rain shield instead of the covering frame if the space where the outdoor station should be placed, is exposed to weather;
- d. Fix the lock plate (4) by using the two screws provided (5);
- e. Insert the modules (9) into the slide guides of the support frame (11) and insert microphone in to the proper housing;
- f. Insert the hinge (6) into the proper guide of back box (1) and fix by the two screws (7) provided;
- g. Carry out connections accurately by using the wiring diagram provided;
- h. Be sure that all connections are well made and then power on the system: by pressing the call button (8) an electronic tone will be heard from the intercom; after a few seconds the videophone will light up and a sharp picture will appear;
- Pick up the handset and test the speech; if necessary, adjust volumes:
- if necessary adjust tilt position of CCD camera by adjusting the screw (10):
- Rotate the support (11) upward and fix to back box by using screw (12), ring spacer (15) and allen key (16);
- I. Where supplied, turn key (13);
- m. Mask the screws by using the plastic cover provided.

*Important

To avoid water infiltration apply silicon sealing to the back surface of the rainshield (2) then fix it to the back box by using the four screws provided (see Fig.4).

Surface Mounting (Fig.5)

- Fix box Art.882 (1) to wall at 165-170 cm. from ground level (see Fig.2) by using the four expansion type screws (3) provided;
- b. Fix hinge (6) by using the two screws provided (7). Continue as from (d) to (m) of flush mounting instructions.

To achieve maximum quality of picture install camera housing so it is safeguarded against direct sunlight.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DI UN POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONICO A 2 MODULI

Montaggio da Incasso (Fig.4)

- a. Murare la scatola da incasso (1) alle quote mostrate in Fig.3;
- Verificare che i fori di fissaggio presenti sulla scatola da incasso siano ben puliti ed in caso contrario provvedere a sgomberarli;
- Fissare il tettuccio anti-pioggia/cornice decorativa (2) alla scatola da incasso (1) utilizzando le quattro viti in dotazione (3). Se il punto in cui viene installato il posto esterno è esposto agli agenti atmosferici, è preferibile utilizzare il tettuccio anti-pioggia al posto della cornice decorativa;
- d. Fissare il piastrino di riferimento serratura (4) con le due viti in dotazione (5). Il piastrino serve per i moduli con serratura di sicurezza;
- e. Inserire i moduli (9) nel relativo supporto (11) ed il microfono nella propria sede;
- f. Inserire la cerniera (6) del supporto (11) nell'apposita sede della scatola da incasso (1) e fissarla tramite le due viti in dotazione (7);
- g. Eseguire i necessari collegamenti come indicato negli schemi di installazione;
- h. Collaudare l'impianto: premere il pulsante di chiamata (8) e verificare, sul relativo videocitofono, l'emissione della nota modulata e la successiva visualizzazione (dopo qualche secondo) del video proveniente dalla telecamera;
- Sollevare la cornetta, verificare la fonia e se necessario provvedere alla regolazione dei volumi;
- Agire sulla vite (10) per regolare l'angolo verticale di ripresa, al fine di ottenere la giusta posizione della telecamera;
- k. Terminate le varie impostazioni, chiudere il posto esterno ruotando il supporto porta-moduli (11) verso l'alto e fissandolo alla scatola da incasso utilizzando la vite (12), l'anello distanziale (15), e la chiave a brucola (16);
- Se è presente il modulo con serratura di sicurezza, girare la chiave (13) e quindi rimuoverla;
- m. Inserire il coperchio in plastica (14) a copertura dell'accesso alla vite di fissaggio.


*Importante


Prima di fissare il tettuccio anti-pioggia/cornice protettiva (2) alla scatola da incasso (1), per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua, applicare sulla parte posteriore del tettuccio (quella da mettere a contatto con la parete) uno strato di silicone

Montaggio da superficie (Fig.5)

- a. Fissare la scatola di protezione (1) alle quote mostrate in Fig.3, utilizzando le quattro viti ed i relativi tasselli ad espansione (3).
- Proseguire come previsto per il montaggio da incasso a partire dal punto d), tenendo presente che, al punto f), la cerniera del supporto (11) va inserita nell'apposita sede della scatola di protezione (1).

Per avere una buona visione dell'immagine, posizionare l'unità di ripresa in un punto tale che i raggi solari o altre fonti luminose (dirette o riflesse) di forte intensità, non colpiscano direttamente l'obiettivo della telecamera.








Fig.4

Fig.5



GENERAL DIRECTIONS FOR INSTALLATION

In order to achieve the best results from the schematics described it is necessary to install only original VIDEX equipment, strictly keeping to the items indicated on each schematic.

CONNECTION TO MAINS

The system must be installed according to national rules in force. All cables to intercom units must be carried out separately from the mains and in particular we recommend to:

- Connect the system to the mains through an all-pole circuit breaker which shall have contact separation of at least 3mm in each pole and shall disconnect all poles simultaneously;
- The all-pole circuit breaker shall be placed for easy access and the switch shall remain readily operable.

SIZE OF CABLES

Size of conductors depends on distance of cables. Heavy duty conductors on wiring diagrams are shown heavily outlined.

The resistance of cables must be as follows:

 $extbf{R} extsf{<}10\Omega$ for speech lines, call lines, supply of door unit amplifier and

various services.

 $R<6\Omega$ for supply of videophones. for the electric lock. $R<3\Omega$

Coax cable must be type 75Ω with low loss.

System with Coax Cable

This kind of system is built by connecting the outdoor station to a control unit Art.890 and then to the videophones. Refer to tables 5 and 6 on pages 26 and 27 for cable sizes to the relevant distance.

4+1 System with Balanced Video Signal (non coax)

On this system we recommend that the Art.850 transformer be installed as close as possible to the outdoor station using:

- cables of 1mm² up to a distance of 20mt.
- double this size for distances of max 50mt.

To avoid noises on the speech line, the 4 wire which goes from the transformer Art.850 to the outdoor station, must be placed using a different cable from the cable used for all other signals.

Refer to table 7 (on page 27) for the size of cables from the outdoor station to the videophones.

NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

eseguire una corretta installazione è necessario esclusivamente parti VIDEX e seguire con scrupolo quanto indicato negli schemi di collegamento.

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Realizzare gli impianti secondo le vigenti normative nazionali ed in ogni caso si consiglia di prevedere una canalizzazione distinta da quella della

In particolare si raccomanda di:

- Collegare l'impianto alla rete elettrica tramite un dispositivo d'interruzione omnipolare che abbia una distanza di separazione del contatto di almeno 3mm per ciascun polo e che sia in grado di disconnettere tutti i poli simultaneamente:
- Il dispositivo d'interruzione omnipolare deve essere posizionato in un luogo tale da consentirne un facile accesso in caso di necessità.

SEZIONE DEI FILI

La sezione dei fili da impiegare, per garantire un corretto funzionamento, è strettamente legata alla lunghezza da coprire. I fili per i quali è richiesta una sezione maggiore sono rappresentati in "grassetto" negli schemi di installazione

Indipendentemente dalla lunghezza coperta, le resistenze dei conduttori in base al tipo di impiego, non devono superare i valori indicati di seguito:

per linee foniche, di chiamata, di alimentazione del posto esterno e comandi vari.

 $R<6\Omega$ per l'alimentazione dei videocitofoni.

 $R<3\Omega$ per la serratura elettrica.

Impiegare per il segnale video un cavo coassiale TV da 75 Ω a bassa

Impianti con cavo coassiale

Per la realizzazione di impianti videocitofonici di questo tipo, occorre tener conto della distanza tra posto esterno ed unità di controllo (Art.890) e quella tra quest'ultima ed i videocitofoni.

Per le sezioni (consigliate) dei fili da impiegare in base alle varie distanze, fare riferimento alle tabelle 5 e 6 di pag.26 e 27.

Impianti 4+1 con segnale video bilanciato (non coassiale)

Per la realizzazione di impianti di questo tipo si raccomanda di installare il trasformatore Art.850 nelle immediate vicinanze del posto esterno (max 50m) e di utilizzare, per i quattro fili di alimentazione uscenti dal trasformatore, un cavo distinto da quello impiegato per gli altri segnali. Per le sezioni dei 4 fili che vanno dal trasformatore al posto esterno, attenersi alle seguenti indicazioni:

- per distanze fino a 20m impiegare cavi con sezione da 1mm²;
- per distanze superiori a 20m e fino ad un massimo di 50m, portare la sezione a 2mm².

Consultare la tabella 7 (Pag.27) per le sezioni (consigliate) dei fili di collegamento tra il posto esterno ed i videocitofoni in base alle differenti distanze da coprire.

Systems with Coax Video Signal (Wires sections table for different distances between outdoor station and control unit Art.890) Sistemi con Segnale Video COASSIALE (Tabella delle sezioni dei fili per differenti distanze tra il posto esterno e l'unità di controllo Art.890) Wires Section *Art.890 Sezione dei Fili **Terminals** up to 200mt up to 50mt up to 100mt up to 300mt up to 400mt *Morsetti fino a 50m fino a 100m fino a 200m fino a 300m fino a 400m Art.890 Ømm mm² AWG T/E 7/10 0,35 22 0,35 22 8/10 0,50 20 10/10 0,75 18 12/10 1,00 17 7/10 8/10 0,50 20 12/10 1,00 17 14/10 1,50 16/10 2,00 14 18/10 2,50 13 +8 7/10 0,35 22 8/10 0,50 20 10/10 0,75 18 12/10 1,00 17 14/10 1,50 15 7/10 F 0.35 22 8/10 0.50 20 10/10 0,75 12/10 1.00 17 14/10 1.50 15 18 7/10 0,35 22 8/10 0,50 20 12/10 1,00 17 14/10 1,50 15 16/10 2,00 14 G2 7/10 0,35 22 7/10 0.35 22 8/10 0.50 20 10/10 0.75 18 12/10 1.00 17 7/10 22 17 **H1** 0,35 8/10 0,50 20 10/10 0,75 18 12/10 1,00 14/10 1,50 15 F1 7/10 0,35 22 8/10 0,50 20 10/10 0,75 18 12/10 1,00 17 14/10 1,50 15 F2 7/10 22 8/10 10/10 0,75 12/10 14/10 0.35 0.50 20 18 1.00 17 1.50 15 SE 8/10 0,50 20 12/10 1,00 17 14/10 1,50 15 16/10 2,00 14 18/10 2,50 13 ν Medium quality coax cable Good quality coax cable High quality coax cable Cavo coassiale di media qualità Cavo coassiale di buona qualità Cavo coassiale di alta qualità М

Table 5

Tabella 5

^{*} For signal descriptions please, refer to page 11 * Per le descrizioni dei segnali, fare riferimento alla pagina 11



Tabella 6

Systems with Coax Video Signal

(Wires sections table for different distances between control unit Art.890 and videophones)

Sistemi con Segnale Video COASSIALE

(Tabella delle sezioni dei fili per differenti distanze tra l'unità di controllo Art.890 ed i videocitofoni)

*Art.3980 Terminals	Signals Segnali	Wires Section Sezione dei Fili														
*Morsetti		up to 50mt fino a 50m			up to 100mt fino a 100m			up to 200mt fino a 200m			up to 300mt fino a 300m			up to 400mt fino a 400m		
Art.3980																
A11.5500		Ømm	mm²	AWG	Ømm	mm²	AWG	Ømm	mm²	AWG	Ømm	mm²	AWG	Ømm	mm²	AWG
1	+12	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
2	TV1	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
3	TV2	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
4	1	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	12/10	1,00	17	14/10	1,50	15	16/10	2,00	14
5	2	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
6	3	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
7	4	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
8	5	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
9	6	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	12/10	1,00	17	14/10	1,50	15	16/10	2,00	14
10	7	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
11	V	Standard quality coax cable						High Quality Medium quality coax cable Coax Cable							,	
12	М		Cavo coassiale qualità standard Cavo coassiale di qualità media							Cavo coassiale di						
		=//.						0//0			10/10				Ita quali	
13	R	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
14	С	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
15	<u> </u>	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
16	T	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
17	1T	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17
18	2T	7/10	0,35	22	7/10	0,35	22	8/10	0,50	20	10/10	0,75	18	12/10	1,00	17

Table 6

* For signal descriptions please, refer to table 3 on page 8

Systems with Balanced Video Signal (non COAX) (Wires sections table for different distances between outdoor station and videophones) Sistemi con Segnale Video Bilanciato (non COASSIALE) (Tabella delle sezioni dei fili necessarie per differenti distanze tra il posto esterno ed i videocitofoni) **Wires Section** Sezione dei Fili Morsetti Dist. Max Colori *Signals Art.3980 Max dist. Colour *Segnali up to 100mt Terminals up to 50mt up to 400mt up to 200mt up to 300mt fino a 50m fino a 100m fino a 200m fino a 300m fino a 400m Ømm mm² AWG 1 +12 7/10 0,35 22 7/10 0,35 22 8/10 0,50 20 10/10 0,75 18 12/10 1,00 17 2 TV2 7/10 0,35 22 7/10 0,35 22 8/10 0,50 10/10 0,75 18 12/10 20 1.00 17 7/10 7/10 22 17 3 C 0.35 0.35 22 8/10 0.50 20 10/10 0.75 18 12/10 1.00 7/10 0,35 22 8/10 10/10 0,75 12/10 14/10 4 1 0,50 18 1,00 1,50 15 8/10 12/10 16/10 18/10 5 0,50 20 1,00 17 14/10 1,50 15 2,00 2,50 13 14 6 8/10 0,50 20 12/10 1,00 17 14/10 1,50 15 16/10 2,00 14 18/10 2,50 13 0,75 V₂ 7/10 0,35 22 8/10 0,50 20 10/10 18 12/10 1,00 17 14/10 1,50 15 8 V1 8/10 1,00 14/10 1,50 7/10 0,35 22 0.50 20 10/10 0.75 18 12/10 17 15 9 CP 7/10 0,35 22 7/10 0,35 22 8/10 0,50 20 10/10 0,75 18 12/10 1,00 17 11 7/10 0,35 7/10 0,35 8/10 0,50 20 10/10 0,75 12/10 1,00 22 22 18 12 **1T** 7/10 0,35 22 7/10 0,35 22 8/10 0,50 20 10/10 0,75 18 12/10 1,00 17 13 **2**T 7/10 0,35 7/10 22 8/10 0,50 10/10 0,75 18 12/10 1,00

Table 7

* For signal descriptions please, refer to table 4 on page 8

N.B.

- The two video wires (V1 V2) must be twisted between them, but do not twist them with the other wires.
- On black & white video systems the maximun distance allowed between outdoor station and the last videophone is 400 meters while on colour systems the maximum is 200 meters.
- For distances more than the mentioned above, it is necessary a coax video system

N.B.

- I conduttori del segnale video (V1 e V2) devono essere intrecciati tra di loro ma non possono essere intrecciati con altri conduttori.
 - Negli impianti in bianco e nero non deve essere superata la distanza massima di 400m tra posto esterno Art.831K e l'ultimo videocitofono, mentre in quelli a colori la distanza massima è di 200m.

Tabella 7

Per distanze superiori a quelle indicate è necessario utilizzare sistemi con cavo coassiale.

^{*} Per le descrizioni dei segnali fare riferimento alla tabella 3 di pagina 8

^{*} Per le descrizioni dei segnali fare riferimento alla tabella 4 di pagina 8



DISTRIBUTION OF VIDEO SIGNAL

All diagrams show the distribution of video signals by means of active Video Distributors which directs the video signal to four independent outputs which makes the installation easier.

Systems with Coax Video Signal

The Video Distribution Box Art. 894 is for systems using coax cable. It has 1 input, 1 throw output and 4 videophone outputs and it is powered by the videophone being called. Any unused outputs and the end of line must be closed to ground "M" by using the 75 Ohm resistors provided.

For systems with several mounting columns (page 52) it is necessary to use the Video-distributor Art. 891 which is a video amplifier with video gain control for long distances, 1 input and 4 outputs. The unused outputs can remain open. It is supplied by +20V timed from Control Unit Art. 890.

Systems with Balanced Video Signal (non coax)

The Video Distribution Box Art. 316 is for 4+1 systems "Non Coax". Input and all outputs are provided with 4 terminals block "-", "+", "V1", "V2". Terminals "V1" and "V2" of last Art. 316 must be closed to ground terminal "-" by using the two 75Ω resistors provided. Other unused outputs can remain open.

DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE VIDEO

Tutti gli schemi di collegamento mostrano l'utilizzo di distributori video che, oltre ad avere ingresso ed uscita passanti (per l'invio del segnale ad altri distributori), hanno 4 uscite per il rilancio del segnale ad altrettanti videocitofoni.

Sistemi con Coassiale

In questo tipo di sistemi viene impiegato il distributore video Art.894. L'unità è provvista di un ingresso/uscita video passante, di 4 uscite per altrettanti videocitofoni e viene alimentata dal videocitofono chiamato. I morsetti "V" delle uscite non utilizzate, sia di quella passante che di quelle derivate, devono essere chiusi verso i rispettivi morsetti "M", con le resistenze da 750hm fornite a corredo del distributore.

Per impianti con più colonne montanti è necessario utilizzare il distributore video amplificato Art.891 (vedi schema a pag.52) che permette di suddividere il segnale proveniente dalla telecamera su 4 linee indipendenti e, per impianti che devono coprire lunghe distanze, di amplificarlo fino a raddoppiarne il guadagno.

La tensione di alimentazione del distributore video Art.891 è la stessa (20V temporizzati) della telecamera e le uscite derivate inutilizzate, non necessitano di particolari collegamenti.

Sistema 4+1 con segnale Video Bilanciato (non coassiale)


ESEMPI DI VIDEOCITOFONI COLLEGATI IN PARALLELO

In questo tipo di impianti viene impiegato il distributore video Art.316 che permette di derivare, su 4 differenti uscite, i 4 fili comuni della colonna montante: il segnale video (V1,V2) e l'alimentazione videocitofoni (+,-). L'Art.316 dispone anche di un ingresso/uscita passante, per il collegamento in cascata con altri distributori video.

Se non utilizzati, i morsetti passanti "V1" e "V2" di ciascun distributore video Art.316 presente nell'impianto, devono essere chiusi verso il morsetto "-" con le resistenze da 75Ω fornite a corredo, mentre è possibile lasciare aperte le uscite derivate.

EXAMPLES OF VIDEOPHONES IN A PARALLEL CONNECTION

The power supply on a standard system will power up to 2 videophones at the same time. To supply 4 videophones at the same time, an additional Art893N is required (for videophones of both video system "coax" and "non coax").




accendere contemporaneamente fino a 2 videocitofoni: per accenderne 4 (come mostrato nell'esempio) è necessario impiegare un alimentatore supplementare Art.893N. Alla ricezione della chiamata si

I normali impianti consentono di

ricezione della chiamata, si accenderanno tutti i videocitofoni. (l'alimentatore supplementare è necessario anche per impianti con sistema video non coassiale).


Additional power supplies are not required in this case.

Videophones will ring together when called but only the 1st (JP4=B position) will be switched on. All other videophones can be switched on by pressing the recall button ● .



In questo caso non è necessaria l'alimentazione supplementare. All'arrivo della chiamata suoneranno i 4 videocitofoni, ma si accenderà solo il videocitofono Nr.1 (JP4 in posizione B). Per accendere gli altri videocitofoni (con JP4 in posizione A) è necessario utilizzare il pulsante di "auto-accensione" ● .

The videophone Art.35xx has a built in memory board which needs an additional power supply. The power supply used in this example Art.521B allows the connection of a Backup Battery (not provided) to keep the memory boards images stored during a mains failure.



I videocitofoni Art.35xx incorporata una memoria video per la cui alimentazione (+12V) è necessario un alimentatore addizionale. L'alimentatore, Art.521B, utilizzato nell'esempio, consente di collegare una batteria tampone (non fornita a corredo) che permette di mantenere le immagini archiviate nella memoria video anche in assenza tensione di rete.



TESTING INSTALLATION

Make sure that all connections are well made and there is power to the system. Check the outdoor station: The lamps to illuminate the cards name are lit.

Press one call button and check corresponding indoor station:

- the electronic call tone; after a few seconds the videophone will light up and a picture will appear. Before picking up the handset, adjust the call tone volume by moving the relevant slide ° present on the videophone lower side (move slide control right to increase or left to decrease);
- pick up the handset and talk;
- press button **==0** to operate the lock release;
- the videophone will switch off when the handset is replaced on its cradle or after max 100 secs. of conversation;
- verify that if the handset is not lifted the system will switch off after 50:
- verify that the videophone which is in conversation it is switched off when another videophone is called from the outdoor station;
- from each indoor station press recall button . Videophone will light up: move slide controls present on the videophone lower side to adjust contrast and brightness ★ (move slide controls right to increase or left to decrease). The recall button works only when system is in stand by (privacy).

In case of intercommunicating videophones check also check the internal calls and audio lines

VOLUME ADJUSTMENT

All circuits are pre-adjusted to have a good speech level but, if necessary, it is possible to readjust:

- The external volume by altering trimmer $\, oxdots$

In case of "Non Coax" systems use palm of hand to cover microphone and loudspeaker on the outdoor station and adjust trimmer "Balance" to eliminate feedback then adjust trimmers for maximum level.

COLLAUDO IMPIANTO

Dare alimentazione all'impianto solo dopo aver verificato la correttezza dei collegamenti in base allo schema di installazione. Controllare l'accensione delle lampade di illuminazione dei cartellini porta-nome.

Per ciascun utente del sistema premere il relativo pulsante di chiamata dal posto esterno e nel rispettivo interno, dal videocitofono, verificare:

- la ricezione della chiamata che si manifesta con una nota elettronica seguita dall'accensione del monitor con il video proveniente dal posto esterno. Provvedere, prima di rispondere, alla regolazione del volume della nota elettronica agendo sul relativo controllo a slitta presente alla base del videocitofono " (verso destra per incrementare, verso sinistra per diminuire);
- la qualità della fonia sollevando la cornetta e conversando con il posto esterno;
- il corretto azionamento della serratura elettrica premendo il pulsante
 0;
- lo spegnimento dell'impianto riagganciando la cornetta. Lo spegnimento deve avvenire anche nei seguenti casi:
 - dopo circa 100sec di conversazione;
 - dopo circa 50sec se non c'è risposta alla chiamata.
- lo spegnimento del videocitofono dal quale si sta conversando e l'accensione dell'ultimo chiamato, se dal posto esterno è stato premuto un diverso pulsante di chiamata.
- la corretta accensione, a sistema è spento, dell'impianto su pressione del tasto (auto-accensione). Provvedere alla regolazione del contrasto e della luminosità, agendo sui rispettivi controlli e ★ presenti alla base del videocitofono. Il pulsante di "auto-accensione" funziona solo ad impianto spento.

Negli impianti intercomunicanti, testare le chiamate anche tra gli interni e verificare la fonia tra due di essi per volta.

REGOLAZIONE DEI VOLUMI

I moduli "portiere elettrico" sono tarati di fabbrica per un corretto funzionamento; all'occorrenza è comunque possibile variarne i volumi agendo sui relativi trimmer accessibili dal retro del modulo:

- volume altoparlante
- volume microfono (il volume del microfono influenza il livello dell'audio udibile dalla cornetta del videocitofono)

Volumi troppo elevati possono causare uno sgradevole fischio (effetto Larsen): per eliminare tale inconveniente provare ad attenuare prima il volume del microfono ($\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)$ quindi quello dell'altoparlante ($\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)$ per avere un buon livello audio senza innesco.

Per eliminare eventuali inneschi in impianti 4+1 senza cavo coassiale, coprire con il palmo della mano l'altoparlante ed il microfono del posto esterno quindi, con la fonia abilitata (conversazione in corso), procedere alla regolazione del trimmer "Balance". Diminuire il volume dell'altoparlante se necessario.



TROUBLESHOOTING GUIDE

Depending on fault found, carry out the following preliminary checks:

- measure the mains power between terminals 230V (or 127V) and 0 on power transformer or power supply;
- measure voltage outputs on every transformer or power supply as shown by rating;
- before replacing a fuse with another of same value be sure there are no short circuits or overloads;
- check size of cables (see page 26);
- check wiring diagram.

Systems Using Coax

No call tone, videophone works only by pressing the recall button:

- Check 13Vac on Art. 850.
- Common wire "T" (or "E") broken off.
- Control Unit Art. 890 defective.

Call tone works but videophone remains off:

- Check 24 Vac on Art.850 or JP4=A position.
- Wire "1" or "6" broken off.
- Short circuit or over-load on wire "1" or "1".
- Videophone or Control Unit Art.890 defective.

Videophone LEDt on but no picture:

- Coax cable broken off or in short circuit.
- Video distributors are not supplied (+12).
- Camera Module Art.830 defective.

Picture out of focus or irregular:

- Shield of coax broken off.
- Wire "F1" or "6" broken or too small a conductor.
- Protective glass of camera Art. 830 tarnished Check +8V between terminals "F1" and "+8V"
- Camera module defective.

No recall:

- Wire "TV1" broken off.
- On Art. 890 remove wire from terminal "TV1" to "T": recall works without secrecy.

No audio lines:

- Check +8 between terminals "3" and "4" of speaker unit Art.837.
- Wire "5" broken off.

No speech from videophones to the outdoor station:

- Wire "H1" or "3" broken off or in short circuit.
- Check voltage between terminal "1" and "4" of Art. 837:
 - +8V with handset in rest position;
 - about +4V with handset lifted .
- Art. 837 defective.

No speech from outdoor station to the videophones:

- Wire "G2" or "4" broken off or short circuit.
- Voltage between terminal "2" and "4" of Art. 837:
 - +8V with handset in rest position;
 - about +1V with handset lifted on.
- Microphone out ofits housing or choked up.
- Art. 837 defective

The operation time is not extended and/or the system doesn't switch off:

Variation of voltage on terminal "G2" (terminal 2 on the outdoor station) from 8 to 1 volt extends the operating time from 50 to 100 sec. and/or switches off the system when handset is replaced on its cradle (1V -> 8V). In case replace Art. 890.

RICERCA GUASTI

Controlli preliminari da eseguire in base al difetto riscontrato:

- misurare la tensione di rete sui morsetti 230V (o 127V) e 0 dell'alimentatore (o degli alimentatori);
- misurare le tensioni di uscita di ciascun trasformatore o alimentatore presenti nel sistema e verificare che siano conformi alle informazioni riportate sulla relativa etichetta. In assenza dei dovuti valori di tensione, accertare che non ci sia un corto circuito o un sovraccarico, quindi passare alla verifica del fusibile e, in caso di interruzione, sostituirlo con uno equivalente;
- controllare che le sezioni dei fili siano conformi a quanto indicato a pagina 26;
- controllare che i collegamenti dei fili rispettino lo schema di installazione

Impianti Video con Coassiale

Non si sente il tono di chiamata, ma il videocitofono si accende col il pulsante auto-accensione:

- Manca la tensione 13Vac dell'Art.850.
- Filo comune di chiamata "T" (o "E") interrotto.
- Unità di controllo Art. 890 difettosa.

Si sente il tono di chiamata ma il videocitofono resta spento:

- Manca la tensione 24Vac dell'Art.850 o **JP4** in posizione **A**
- Fili "1" e/o "6" interrotti.
- Corto circuito o sovraccarico sui fili "1" o "I"
- Videocitofono o Unità di controllo Art.890 difettosi.

Il Videocitofono si accende, ma manca l'immagine:

- Cavo coassiale interrotto o in corto circuito.
- I distributori video non sono alimentati (+12V)
- Modulo telecamera Art.830 difettoso.

Immagine sfocata o irregolare:

- Calza del cavo coassiale interrotta.
- Filo "F1" (o "6") interrotto o di sezione inadeguata.
- Vetrino telecamera appannato: controllare che ci siano +8V fra i morsetti "F1" ed "+8V".
- Telecamera difettosa.

L'autoaccensione non funziona:

- Filo "TV1" interrotto.
- Circuito per il segreto di "auto-accensione" danneggiato: sulla morsettiera dell'Art.890, rimuovere il filo che entra nel morsetto "TV1" ed inserirlo morsetto "T".

Manca la fonia in entrambi i canali:

- Manca la tensione +8V tra i morsetti "3" e "4" del portiere elettrico Art.837.
- Filo "5" interrotto.

Manca la fonia dal videocitofono verso il posto esterno:

- Fili "H1" o "3" interrotti o in corto circuito.
- Controllare la tensione fra i morsetti "1" e "4" del portiere elettrico Art.837:
 - +8V con tutti i videocitofoni a riposo (cornette agganciate e fonia disabilitata):
 - circa 4V con una cornetta sollevata e la fonia abilitata.
- Art.837 difettoso.

Manca la fonia dal posto esterno verso il videocitofono:

- Fili "G2" o "4" interrotti o in corto circuito;
- controllare la tensione fra i morsetti "2" e "4" portiere elettrico Art.837:
 - +8V con cornette a riposo e fonia disabilitata;
 - circa 1V con una cornetta sollevata e fonia abilitata.
- Microfono del portiere fuori sede o con foro di sfogo otturato.
- Art.837 difettoso.

Il tempo di conversazione non viene prolungato alla risposta dal videocitofono e/o l'impianto non si spegne riagganciando la cornetta:

Le variazioni di tensione come descritte al precedente punto, determinano l'estensione del tempo di conversazione in caso di risposta ("G2" da 8V a 1V) o lo spegnimento del sistema ("G2" da 1V a 8V) riagganciando la cornetta. Provare a sostituire l'Art.890.



The system works but there is a background noise on the speech:

- Make sure ducts for cables separate from other electrical lines.
- Wire "F" (0V) must be used only to connect terminal "4" of Art. 837.
- Control Unit Art. 890 defective.

The Control Unit Art. 890 and the Transformer Art. 850 should be installed at a maximum distance of 100 mt from the outdoor station. The transformer can supply max. 6 illumination lamps. In case of more lamps use an additional transformer Art. 522.

Feedback on the out-door station:

- Microphone of the outdoor station or of the handset out of its housing;
- adjust volumes.

The electric lock doesn't work

- Wire "2" broken off.
- Size of cable inadequate.
- Wires to electric lock broken.
- Art. 890 or 510N defective.

Systems with Several Entrances

System does not switch to entrance B:

- Check 13Vac between terminal "1" and "2" on Art. 892.
- Check connections on terminals "5" and "6".
- Terminal "R" in short circuit.
- Art. 892 defective.

System does not switch back to entrance A:

- Check connections on terminals "3" and "4".
- Terminal "R" broken off (in case of more than 2 entrances).
- Art. 892 defective.

Intercommunicating Systems

No internal calls:

- Check supply of Art. 510N.
- Connection "T" or "-" broken off.
- Art. 510N defective.

No speech between extensions:

- Wire "1" or "2" broken off or in short circuit.
- Call pressed without lifting the handset.
- Art. 510N defective.

No speech to outdoor station:

- Two handsets off hook after an intercommunication call.
- Wire "1a" or "2a" broken off or in short circuit.
- Art. 510N defective.

4+1 Systems "Non Coax"

Carry out preliminary checks on terminals of Camera Unit Art.831M. It is important the function of wire "P" ("P1" for the Art.831M-1 or "P1" and "P2" for 831M-2):

- In rest position: Minimum 10,5Vdc.
- During the call: Square waveform (0 -12V)
- Speech in progress: 4-6,5Vdc.
- By pressing the door opening button: Max 2,5Vdc.

No call tone, videophones off:

- Check 13Vac on Art. 831M.
- Wires "-" or "P" broken off or in short circuit.
- Art. 831M defective.

Call tone works but videophones remain off:

- Check 24Vac on Art. 831M.
- Check "+" terminal : after the call, voltage should go from + 1,5V to +20Vdc.
- Art. 831 is defective.

Funziona tutto ma la fonia presenta un rumore di fondo:

- I fili sono stati canalizzati insieme ad altri che alimentano dispositivi di potenza.
- . Verificare che il filo "F" (0V) venga utilizzato solo per alimentare il posto esterno (morsetto "4").
- Unità di controllo Art.890 difettosa.

L'unità di controllo Art.890 ed il trasformatore Art.850 devono essere installati ad una distanza di massimo 100m dal posto esterno. Il trasformatore può alimentare fino ad un massimo di 6 lampade di illuminazione porta-cartellini, in caso di un numero maggiore è necessario un alimentatore addizionale Art.522.

Dal posto esterno si sente un fischio (effetto Larsen):

- Microfono del portiere elettrico fuori sede o cornetta del videocitofo collegato al posto esterno fuori posto.
- Vedere la regolazione volumi.

Non funziona la serratura elettrica:

- Filo "2" interrotto.
- Sezione dei fili inadequata.
- Fili verso la serratura interrotti.
- Art. 890 (o Art. 510N) difettosi.

Impianti con più Ingressi

Non avviene lo scambio sull'ingresso B:

- Controllare che ci siano 13Vac fra i morsetti "1" e "2" dell'Art.892.
- Morsetti "5" e "6" in corto circuito o collegati al rovescio.
- Morsetto "R" in corto circuito.
- Art.892 difettoso.

- Non ritorna lo scambio sull'ingresso A:
 Morsetti "3" e "4" dello scambiatore in corto circuito o collegati al
- Negli impianti con più di due ingressi, filo "R" interrotto.
- Art.892 difettoso.

Impianti Intercomunicanti

Non funziona la chiamata fra intercomunicanti:

- Controllare l'alimentazione dell'Art.510N.
- Fili "T" o "-" interrotti.
- Art.510N difettoso.

Manca la fonia fra intercomunicanti:

- Fili "1" o "2" interrotti o in corto circuito.
- Chiamata eseguita con cornetta agganciata.
- Art. 510N difettoso.

Manca la fonia verso il posto esterno:

- Fonia rimasta inserita tra gli intercomunicanti a causa di una cornetta non riagganciata.
- Fili "1a" o "2a" interrotti o in corto circuito.
- Art.510N difettoso.

Impianti Video 4+1 Senza Coassiale

Verificare, come controlli preliminari, che le tensioni presenti sui morsetti dell'Art.831M siano conformi a quanto indicato nell'etichetta sul retro dell'articolo e che gli stati dei morsetti "P" ("P1" e "P2" per l'Art.831M-2 o solo "P1" per l'831M-1) siano i seguenti relativamente all'operazione in corso:

- Tensione minima di 10,5Vdc con sistema a riposo.
- Onda quadra tra 0 e -12V durante la chiamata.
- Tensione tra 4 e 6,5Vdc più segnale fonico sovrapposto durante la conversazione.
- Tensione minima di 2,5Vdc con comando serratura attivo.

Non si sente il tono di chiamata e il videocitofono non si accende:

- Verificare la tensione 13Vac dell'Art.831M
- Fili "-" o "P" interrotti o in corto circuito.
- Unità di ripresa Art.831M difettosa.

Si sente il tono di chiamata ma il videocitofono resta spento:

- Verificare la tensione 24Vac dell'Art.831M.
- Verificare che il morsetto "+" da +1,5V a riposo a +20Vdc dopo la chiamata.
- Art.831M difettosa.



Videophone works but picture is bad or irregular:

- Check wires "V1" and "V2" broken off or in short circuit.
- Check resistors 75 Ohm on terminals "V1" and "V2" of last video distribution box Art.316.
- Check size of cables.
- Art.831M or Art. 316 defective;

Feedback:

- Microphone of the outdoor station or of the handset out of the housing.
- Adjust Volume (by operating the Balance and Volume trimmers).
- Art.831M defective.

Background Noise:

- Make sure ducts for cables separate from other electrical lines.
- Verify that the 4 wires coming from the Art.850 to the outdoor station are placed using a different cable from the cable used for all the other signal
- Size of cables: see page 26.
- Mains power lower than 10% of data rating.

Electric lock doesn't work:

- Check voltage on terminal "Px": Max 2,8Vdc while pressing button; if not size of cable is inadequate.
- One wire of electric lock broken off.
- Art. 831M defective.

Il videocitofono si accende, ma l'immagine è sbiadita o distorta:

- Fili "V1" o "V2" interrotti o in corto circuito.
- Controllare che sull'ultimo distributore video sia stata inserita una resistenza da 750hm tra i morsetti "V1" e "-" ed una tra il morsetti "V2" e "-".
- Sezione del filo "-" inadeguata.
- Art.831M o Art.316 difettosi.

Si sentono dei fischi (effetto Larsen):

- Microfono del posto esterno o della cornetta fuori dalla relativa sede.
- Vedere la regolazione dei volumi.
- Unità di ripresa Art.831M difettosa.

Fonia con rumore di fondo:

- Accertarsi che i fili dell'impianto siano canalizzati separatamente dalla linea elettrica.
- Accertarsi che i 4 fili di alimentazione, che vanno dall'Art.850 al posto esterno, utilizzino un cavo distinto da quello impiegato per gli altri segnali.
- Verificare che la sezione dei fili sia adeguata (vedi pagina 26).
- Tensione di rete inferiore del 10% di quella richiesta.

La serratura elettrica non funziona:

- Premere uno dei pulsanti di chiamata incorporati nell'unità Art.831M e verificare che la tensione sul relativo morsetto "Px" sia inferiore a 2,8Vdc; in caso contrario è necessario aumentare la sezione del filo di alimentazione "-".
- Uno dei fili di collegamento alla serratura è interrotto.
- Unità di ripresa Art.831M difettosa.




INSTALLING ADDITIONAL COMPONENTS

ISTALLAZIONE DI COMPONENTI ADDIZIONAL

Use of •• button (terminal 3) JP1=A position (link to terminal 16). It is possible the same use of S₁ and S₂ buttons (terminals 17 and 18) JP2 and JP3=A position (link to terminal 16). Relay activated on negative signal (link between 16 and 9).

Utilizzo del pulsante •• (morsetto 3) con JP1 in posizione A (chiusura verso morsetto 16). Stessa possibilità d'impiego per i pulsanti **S**₁ ed **S**₂ (morsetti 17 e 18)con JP2 e JP3 in posizione A (chiusura verso morsetto 16). Attivazione Relè con segnale negativo (ponte tra i morsetti 16 e 9).



Use of •• button (terminal 3) JP1=A position (link to terminal 16). It is possible the same use of S_1 and S_2 buttons (terminals 17 and 18) JP2 and JP3=A position (link to terminal 16). Relay activated on positive signal (link between 16 and 4).

Utilizzo del pulsante •• (morsetto 3) con JP1 in posizione A (chiusura verso morsetto 16). Stessa possibilità d'impiego per i pulsanti **S**₁ ed **S**₂ (morsetti 17 e 18) con JP2 e JP3 in posizione A (chiusura verso morsetto 16). Attivazione Relè con segnale positivo (ponte tra i morsetti 16 e 4).






fig.3

Use of •• button (terminal 2) JP1=A position (link to terminal 11). It's possible the same use of S_1 and S_2 buttons (terminals 12 and 13) JP2 and JP3=A position (link to terminal 11). Relay activated on negative signal (example A) or positive (example B).


Utilizzo del pulsante $\bullet \bullet$ (morsetto 2) con JP1 in posizione A (chiusura verso morsetto 11). Stessa possibilità d'impiego per i pulsanti S_1 ed S_2 (morsetti 12 e 13) con JP2 e JP3 in posizione A . Attivazione Relè con comando negativo (esempio A) o positivo (esempio B).




Use of codelock VX800N-2/..-2L/.. on traditional video installations. Uso della tastiera digitale VX800N-2/..-2L/.. in impianti video tradizionali




Esempi di utilizzo dell'altoparlante addizionale Art.512A per la ripetizione della chiamata principale (Esempio A) e di quella locale (Esempio B). Examples on use of additional speaker Art.512A to extend the main call tone (A Example) or the local call tone (B example).




Intercom in parallel with videophone 4+1 no coax system Citofono in parallelo al videocitofono sistema 4+1 senza coax











WIRING DIAGRAMS

Here are some examples of installations for both coax video and 4+1 with balanced video signal (non coax). Also you can find general instructions on how to build the system, the list of required items, the block diagram and the wiring diagram.

Always follow General Directions for Installation (see page 26) when making systems:

- execute all connections by carefully following the wiring diagram;
- always use appropriate wire sizes or larger than needed;
- double check the connections before power up;
- follow the recommended system tests.

SCHEMI APPLICATIVI

Di seguito proponiamo alcuni impianti per il sistema video con cavo coassiale e per quello "4+1" con segnale video bilanciato. Per ciascun impianto sono riportate anche le indicazioni per la realizzazione, l'elenco dei materiali necessari, lo schema a blocchi e quello di installazione.

Realizzare gli impianti tenendo conto delle norme generali di installazione (vedi pag.26):

- i conduttori devono essere canalizzati separatamente dalle linee elettriche;
- impiegare sezioni dei conduttori adeguate o sovradimensionate rispetto alle necessità;
- verificare le connessioni prima di dare alimentazione all'impianto;
- eseguire il collaudo dell'impianto.



VIDEOINTERCOM SYSTEMS WITH COAX CABLE

IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE

VIDEOINTERCOM SYSTEM WITH "N" USERS

certainly the most This is common videointercom system for buildings. By pressing a call button an electronic tone will be heard from the intercom; after a few seconds the picture will appear on the videophone. User can talk and operate the lock release by pressing the **-0** button. The videophone will switch off when the handset is replaced on its cradle or automatically after three minutes of conversation. If, after a call. the handset is not lifted the videophone will remain on only for one minute.

If system is in stand-by it is possible to switch on the videophone by pressing the button. Full privacy is guaranteed as only one user can use the system at any time.

Installing the system

- Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores.
- c. Test installation (see page 29).

7+Coax+(n-4) 9+Coax 9+Coax 9+Coax 9+Coax 10+Coax 10+Coax 10+Coax 10+Coax

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" UTENTI

Questo tipo di impianto, che è uno dei più comuni, consente il collegamento audio/video di qualsiasi interno con il posto esterno.

Il visitatore chiama l'utente desiderato premendo il relativo pulsante sul posto esterno; il videocitofono dell'utente chiamato emetterà una nota elettronica e dopo circa 3s mostrerà l'immagine del visitatore: l'utente può sollevare la cornetta per la conversazione ed aprire la serratura elettrica premendo il pulsante —0. Riagganciando la cornetta il sistema si spegne.

L'impianto, avendo il segreto audio/video, può essere impiegato da un solo utente per volta. In assenza di conversazione, è possibile accendere l'impianto ("auto-accensione") da ciascun interno premendo il pulsante del videocitofono

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- 1. installing an additional speaker (see page 33 fig.4).
- 2. executing an extra service by using service button ●, S₁ or S₂:
 - second TV camera (se system on page 48);
 - Stairway light or other service (see page 33 fig.1 or 3).

Notes

This system has a recall facility (terminal 2 of Art.3980 connected to terminal TV1 of Art.890). The camera recall can only be executed when the system is in stand-by.

Servizi ausiliari e accessori

È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:


- 1. installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4)
- 2. pulsanti ●, S₁ ed S₂ disponibili per i seguenti servizi:
 - accensione seconda telecamera (vedi impianto a pag.48)
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.1 o 3).

Note

Questo impianto ha il segreto di "auto-accensione" (morsetto 2 dell'Art.3980 collegato al morsetto TV1 dell'Art.890) e quindi questa funzione può essere utilizzata solo in assenza di conversazione. La pressione del pulsante • da qualsiasi videocitofono durante una conversazione, non avrà alcun effetto.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
894	х	Video distribution box	As may be required	Distributore video	Quantità in base alle esigenze
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasformatore di alimentazione	
830 830Colour	1	Camera module		Modulo telecamera	
837-0-1-2	1	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
843-4-5	х	Extension front panel module	As may be required	Moduli pulsantiera	Quantità in base alle esigenze
852-3	х	Front Support	As may be required	Sostegno porta moduli	Quantità in base alle esigenze
To use vide	ophone	es with memory board		Per utilizzare vi	deocitofoni con memoria video
3511	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/8	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR 1 USER WITH 4 VIDEOPHONES IN PARALLEL

This system allows four videophones to be connected in parallel.

Picture will be on all videophones and it will be possible to talk and open the door from all videophones by pressing the **—0** push button. Replacing the handset will switch off all videophones.

The recall button (TV1) switches on its own videophone.

If the system is in stand-by it is possible to switch on the videophone by pressing the button.

Installing the system

- a. Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores.
- Test installation (see page 29).


Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- installing an additional speaker (see page 33 fig.4).
- executing an extra service by using service button ●, S1 or S2 :
 - second TV camera (see system on page 48)
 - Stairway light or other service (see page 33 fig.1 or 3)

NOTE:

To switch on four videophones in parallel it is necessary to have an additional power supply Art.893 which can supply up to 2 videophones at the same time. The additional power supply is not necessary when putting the **JP4** jumper in **A** position (the monitor remain off during the call tone) for 2 videophones. This videophone (with JP4=A position) can be switched on by pressing the push button •.



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER 1 UTENTE CON 4 VIDEOCITOFONI IN PARALLELO

All'arrivo della chiamata, causata dalla pressione del relativo pulsante sul posto esterno, i 4 videocitofoni si accenderanno emettendo una nota elettronica e mostrando il video proveniente dalla telecamera. Da ciascun videocitofono è possibile sollevare la cornetta per la conversazione ed aprire la serratura elettrica premendo il pulsante —0. Riagganciando la cornetta il sistema si spegne. Tra i vari videocitofoni non c'è segreto di conversazione essendo tutti alimentati. È possibile accendere l'impianto da ciascun videocitofono premendo l'apposito pulsante • .

Realizzazione dell'impianto

- a. Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente:
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Servizi ausiliari e accessori

È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari, utilizzando i pulsanti di servizio:


- . installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4)
- pulsanti ●, S1 ed S2 disponibili per i seguenti servizi:
 accensione seconda telecamera (vedi impianto a pag.48)
 - accensione seconda telecamera (vedi impianto a pag.40
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.1 o 3).

NOTE:

Per far accendere 4 videocitofoni collegati in parallelo, è necessario utilizzare un alimentatore supplementare Art.893 (o 893N) che ne può alimentare 2 contemporaneamente. Impostando in posizione A (chiamata senza accensione del monitor) il jumper JP4 di 2 videocitofoni, è possibile fare a meno dell'alimentatore supplementare. I videocitofoni con il JP4 in posizione A possono comunque essere accessi premendo il pulsante

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	4	Videophone		Videocitofono	
3980	4	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
894	1	Video distribution box		Distributore video	Quantità in base alle esigenze
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
893	1	Additional power supply	also can be used the Art. 893N	Alimentatore supplementare	Può essere usato l'Art.893N
830 830Colour	1	Camera module		Modulo telecamera	
837-1	1	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
852	1	Front Support		Sostegno porta moduli	
To use vide	ophoi	nes with memory board		Per utilizzare	videocitofoni con memoria video
3511	4	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	1	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	per alimentazione memoria video







VIDEOINTERCOM SYSTEM WITH "N" USERS USING TV CAMERA REMOTE FROM DOOR PANEL

This system works as basic installation described at Pag.36 but TV camera is built in a weather proof housing remote from door panel. If illumination is very poor it may be necessary to use an additional external light which will be switched on by the relay Art.506N. If the system is in stand-by it is possible to switch on the videophone by pressing the ● button.


Installing the system

- Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores.
- c. Test installation (see page 29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- 1. installing an additional speaker (see page 33 fig.4).
- 2. executing an extra service by using service button ●, S₁ or S₂:
 - second TV camera (se system on page 48)
 - Stairway light or other service (see page 33 fig.1 or 3)



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" UTENTI CON TELECAMERA SEPARATA DAL POSTO ESTERNO

Questo impianto è simile a quello descritto a pag.36, dal quale si differenzia solo per la divisione tra la parte audio e quella video che impiega una telecamera da esterno alloggiata in contenitore a tenuta stagna (Art.988).

Se l'area inquadrata non è sufficientemente illuminata, lo schema mostra come collegare il relè di asservimento Art.506N, per l'attivazione di una lampada ad ogni accensione della telecamera.

In assenza di conversazione, è possibile accendere l'impianto da ciascun interno premendo il pulsante • del videocitofono.

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- b. Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare l'impianto (vedi pag.29).


Servizi ausiliari e accessori

È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari, utilizzando i pulsanti di servizio:

- 1. installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4)
- 2. pulsanti ●, S1 ed S2 disponibili per i seguenti servizi:
 - accensione seconda telecamera (vedi impianto a pag.48)
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.1 o 3).

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
894	Х	Video distribution box	As may be required	Distributore video	Quantità in base alle esigenze
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
506N	1	Enslavement Relay	only if necessary	Relè di asservimento	Solo se necessario
988 or 988colour	1	Camera module		Modulo telecamera	
837-0-1-2	1	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
843-4-5	Х	Extension front panel module	As may be required	Moduli pulsantiera	Quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	As may be required	Sostegno porta moduli	Quantità in base alle esigenze
To use vide	opho	nes with memory board		Per utilizzare	videocitofoni con memoria video
3511	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/8	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







VIDEOINTERCOM SYSTEM WITH "N" USERS AND TWO AUTOMATICALLY SWITCHED OUTDOOR STATIONS

This type of installation is used in a building with two entrances each with a push button panel and one camera module. The Art.892 switching relay allows automatic switching of video signal, speech line and other services to the outdoor station from where the call has been placed. In this system the recall is possible on both entrances by pressing the button for the entrance A and the button for the entrance B.

Installing the system

- a. Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores.
- Test installation (see page 29).


Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- 1. installing an additional speaker (see page 33 fig.4);
- executing an extra service by using service button \$1 o \$2 :
 - second TV camera (se system on page 48);
 - stairway light or other service (see page 33 fig.1 or 3).

NOTES

- To use the service push button ● as recall push button, put **JP1** on **B** position.
- For 3 or more entrances it is necessary an Art.892 for each entrance.



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" UTENTI A DUE INGRESSI COMMUTABILI

Questo tipo di installazione può essere impiegato per edifici o complessi abitativi dove siano richiesti 2 ingressi video indipendenti. Lo scambiatore di ingressi (Art.892) consente di commutare automaticamente il segnale video, l'audio e gli altri servizi, verso il posto esterno dal quale è stata eseguita l'ultima chiamata. Da qualsiasi videocitofono di questo impianto è possibile eseguire l'"auto-accensione" sull'ingresso desiderato: premere il pulsante ● per l'ingresso A ed il pulsante ● per l'ingresso B.

Realizzazione dell'impianto

- a. Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi paq.26);
- Collaudare l'impianto (vedi pag.29).


Servizi ausiliari e accessori

- è possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari, utilizzando i pulsanti di servizio:
- 1. installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4);
- 2. pulsanti S1 ed S2 disponibili per i seguenti servizi:
 - accensione seconda telecamera (vedi impianto a pag.48);
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.1 o 3).

- Per utilizzare il pulsante di servizio ● come pulsante di "auto-accensione", spostare il jumper JP1 in posizione B.
- Per 3 o più ingressi, è necessario un Art.892 per ciascun ingresso.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
894	Х	Video distribution box	As may be required	Distributore video	Quantità in base alle esigenze
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
892	1	Two entrances switching relay.		Scambiatore per 2 ingressi.	
830 830Colour	2	Camera module		Modulo telecamera	
837-0-1-2	2	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
843-4-5	Х	Extension front panel module	As may be required	Moduli pulsantiera	Quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	As may be required	Sostegno porta moduli	Quantità in base alle esigenze
To use vide	ophoi	nes with memory board		Per utilizzare	videocitofoni con memoria video
3511	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/8	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria







VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR "N" USERS WITH TWO AUTOMATICALLY SWITCHED OUTDOOR STATIONS, ONE WITH CAMERA AND ONE AUDIO ONLY

This type of installation is used in a building with two entrances each with a push button panel but only one with TV camera. The Art. 892 switching relay allows automatic switching of video signal, speech line and other services to the outdoor station from where the call has been placed. If call is placed from the outdoor station without camera, there will be no picture on the videophone. By pressing the recall button • the videophone will be switched automatically to the outdoor station complete with camera.

Installing the system

- a. Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores.
- c. Test installation (see page 29).


Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- 1. installing an additional speaker (see page 33 fig.4).
- executing an extra service by using service button ●, S₁ or S₂:
 - second TV camera (se system on page 48);
 - stairway light or other service (see page 33 fig.1 or 3).

NOTES

- For 3 or more entrances it is necessary an Art.892 for each entrance.
 To have the recall also on audio entrance "B" when pressing the service push button (and so the "open door" facility on this entrance without a previous call), it is necessary to make some settings and some additional connections:
 - a. put, for all videophones in the system, the JP1 jumper in A position;
 - connect a wire coming from terminal 6 of the Art.892, to terminal 3 of each Art.3980 in the system.



IMPIANTO PER "N" UTENTI CON 2 POSTI ESTERNI DI CUI UNO AUDIO/VIDEO ED UNO AUDIO

Questo tipo di installazione può essere impiegato per edifici o complessi abitativi con 2 ingressi indipendenti di cui uno video ed uno audio.

Lo scambiatore di ingressi Art.892 consente di commutare automaticamente il segnale video, l'audio e gli altri servizi, verso il posto esterno dal quale è stata eseguita l'ultima chiamata. Effettuando una chiamata dal posto esterno citofonico non sarà possibile visualizzare l'immagine sul videocitofono chiamato. Da ciascun videocitofono dell'impianto è possibile accendere il posto esterno video premendo il pulsante •

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- b. Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
 - Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Servizi ausiliari e accessori


è possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:

- 1. installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4);
- 2. pulsanti ●, S₁ ed S₂ disponibili per i seguenti servizi:
 - accensione seconda telecamera (vedi impianto a pag.48)
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.1 o 3).

- Per 3 o più ingressi, è necessario un Art.892 per ciascun ingresso.
- Per avere l'autoaccensione anche sull'ingresso audio "B" e quindi poter aprire la relativa porta d'ingresso (senza essere stati chiamati) utilizzando il tasto di servizio , occorre fare alcune impostazioni e realizzare dei collegamenti addizionali:
 - a. impostare in posizione B il jumper JP1 di tutti i videocitofoni dell'impianto:
 - b. portare un filo dal morsetto 6 dell'Art.892 ai morsetti 3 degli Art.3980 relativi ai videocitofoni dell'impianto.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione.	una per ogni videocitofono
894	Х	Video distribution box	As may be required	Distributore video	Quantità in base alle esigenze
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
892	1	Two entrances switching relay.		Scambiatore per 2 ingressi.	
830 830Colour	1	Camera module		Modulo telecamera	
837-0-1-2	2	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
843-4-5	Х	Extension front panel module	As may be required	Moduli pulsantiera	Quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	As may be required	Sostegno porta moduli	Quantità in base alle esigenze
To use vide	ophor	nes with memory board		Per utilizzare	videocitofoni con memoria video
3511	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/8	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







VIDEOINTERCOM SYSTEM WITH "N" USERS AND THREE OR MORE AUTOMATICALLY SWITCHED OUTDOOR STATIONS

This type of installation is used in a building with three entrances each with a push button panel and one camera module. The Art.892 switching relay allows automatic switching of video signal, speech line and other services to the outdoor station from where the call has been placed. In this system the recall is possible on all entrances by pressing the button for the entrance A, the button for the entrance B and the S1 button for the entrance C.

Installing the system

- Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores.
- Test installation (see page 29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:


- 1. installing an additional speaker (see page 33 fig.4).
- 2. executing an extra service by using service button S2:
 - second TV camera (se system on page 48);

NOTES

- To use the service push buttons ● ● and S₁ as recall push buttons move **JP1** and **JP2** on **B** position.

stairway light or other service (see page 33 fig.1 or 3).

 To add more entrances, add for each one the necessary components for the outdoor station and one Art.892: for each additional entrance repeat the connections as shown on the wiring diagram.



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" UTENTI A TRE O PIÙ POSTI ESTERNI COMMUTABILI

Questo tipo di installazione può essere impiegato per edifici o complessi abitativi con 3 ingressi indipendenti video.

Lo scambiatore di ingressi Art.892 (1 per ciascun posto esterno) consente commutare automaticamente il segnale video, l'audio e gli altri servizi, verso il posto esterno dal quale è stata eseguita l'ultima chiamata. Da qualsiasi videocitofono di questo impianto possibile eseguire l'"auto-accensione" sull'inaresso premere desiderato: pulsante ● per l'ingresso A, il pulsante ● ● per l'ingresso B ed il pulsante \$1 per l'ingresso C.

Realizzazione dell'impianto

- a. Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente:
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Servizi ausiliari e accessori


È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari, utilizzando i pulsanti di servizio:

- 1. installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4);
- 2. pulsante \$2 disponibile per i seguenti servizi:
 - accensione seconda telecamera (vedi impianto a pag.48);
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.1 o 3).

- Per utilizzare i pulsanti di servizio ● ed S₁ come pulsanti di "auto-accensione", spostare i jumper JP1 e JP2 in posizione B.
- Per ciascun ulteriore ingresso da collegare, oltre ai componenti necessari per il posto esterno, aggiungere un Art.892 e ripetere le connessioni eseguite per gli altri ingressi.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
894	Х	Video distribution box	As may be required	Distributore video	Quantità in base alle esigenze
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
892	3	Two entrances switching relay.		Scambiatore per 2 ingressi.	
830 830Colour	3	Camera module		Modulo telecamera	
837-0-1-2	3	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
843-4-5	Х	Extension front panel module	As may be required	Moduli pulsantiera	Quantità in base alle esigenze
852-3	Χ	Front Support	As may be required	Sostegno porta moduli	Quantità in base alle esigenze
To use vide	ophor	nes with memory board		Per utiliz	zare videocitofoni con memoria video
3511	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/8	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR "N" USERS WITH A SECOND CAMERA REMOTE FROM DOOR PANEL

This system works as basic installation described on page 36 plus the possibility to switch a remote camera. From the videophone view picture from remote camera Art. 988 will appear by pressing button ● . If illumination is very poor it may be necessary to use an additional external light which can be switched on by the relay Art.506N.

Installing the system

- a. Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores.
- c. Test installation (see page 29).

Extra services and accessories


It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- 1. installing an additional speaker (see page 33 fig.4).
- executing an extra service by using service buttons \$1 or \$2 :

 stairway light or other service (see page 33 fig.1 or 3).

Notes

- The remote camera Art.988 allows a wide frame view of the outdoor station, so it is often used on systems where it is necessary to have a high level of security allowing a full picture of the visitor.
- To use the service push button ■ as described above, for each videophone it is necessary to put the JP1 jumper in A position (default position that provides an internal link to terminal 16) and to put in short the terminals "16" and "9" of the Art.3980 (as described in the wiring diagram).



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" UTENTI CON SECONDA TELECAMERA SUL POSTO ESTERNO

Questo impianto si comporta come quello base descritto a pagina 36, con la possibilità di commutare il video dalla telecamera del posto esterno alla seconda telecamera. Premendo il pulsante di servizio •, ad impianto acceso, il videocitofono mostrerà il video ripreso dalla seconda telecamera (Art.988). Nel caso in cui l'area inquadrata dalla telecamera addizionale (Art.988) sia poco illuminata, lo schema di installazione mostra come collegare un Art.506N opzionale per l'accensione di una lampada ad ogni attivazione della telecamera.

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- b. Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare impianto (vedi pag.29).

Servizi ausiliari e accessori

É possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:


- 1. installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4);
- pulsanti \$1 ed \$2 disponibili per i seguenti servizi:
 accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.1 o 3).

Note

- La telecamera addizionale Art.988 viene di norma impiegata negli impianti in cui si desidera avere un maggior livello di sicurezza, permettendo un'inquadratura più ampia del posto esterno.
- Per utilizzare il pulsante di servizio come sopra descritto, è necessario, per ciascun videocitofono, impostare il jumper JP1 posizione A (posizione di default che comporta la chiusura del contatto verso il morsetto 16) e fare un ponte tra i morsetti "16" e "9" dell'Art.3980 (come mostrato dallo schema di installazione).

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
894	Х	Video distribution box	As may be required	Distributore video	Quantità in base alle esigenze
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
506N	2	Enslavement Relays	one of which only if necessary	Relè di asservimento	Uno dei quali solo se necessario
988 or 988colour	1	Camera module		Modulo telecamera	
830 830colour	1	Camera module		Modulo telecamera	
837-0-1-2	1	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
843-4-5	Х	Extension front panel module	As may be required	Moduli pulsantiera	Quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	As may be required	Sostegno porta moduli	Quantità in base alle esigenze
To use vide	opho	nes with memory board		Per utiliz	zzare videocitofoni con memoria video
3511	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/8	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







MIXED VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR "N" USERS

This system allows varios choices:

- Two videophones in parallel.
- One videophone plus one handset in parallel.
- Only one handset.

System works as basic installation described at pag. 36: if system is in stand-by it is possible to switch on the videophone by pressing the button and full privacy is guaranteed as only one user can use the system at any time.

Also the telephones have privacy: only the last telephone called can talk and open the door.

Installing the system

- a. Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores.
- c. Test installation (see page 29).


Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- 1. installing an additional speaker (see page 33 fig.4).
- executing an extra service by using service button ●, S₁ or S₂:
 - second TV camera (se system on page 48);
 - stairway light or other service (see page 33 fig.1 or 3).

Notes

The Art.506N is used to have the privacy of speech also for the intercoms.



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MISTO PER "N" LITENTI

Questo impianto propone diverse situazioni che si possono avere in base alle esigenze degli utenti:

- due videocitofoni in parallelo (con accensione contemporanea);
- un videocitofono in parallelo ad un citofono;
- un solo citofono.

L'impianto si comporta come quello base descritto a pagina 36 e come questo dispone del segreto di "auto-accensione" (da ciascun videocitofono l'impianto può essere acceso premendo il pulsante solo in assenza di conversazione) e di conversazione. Anche i citofoni sono con segreto di conversazione per cui solo l'ultimo chiamato può conversare con il posto esterno ed aprire la serratura elettrica.

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Servizi ausiliari e accessori

è possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:


- installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4);
- 2. pulsanti ●, S₁ ed S₂ disponibili per i seguenti servizi:
 - accensione seconda telecamera (vedi impianto a pag.48)
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.1 o 3).

Note

L'Art.506N è stato impiegato, nello schema proposto, per avere il segreto di conversazione anche sui citofoni.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
894	Х	Video distribution box	As may be required	Distributore video	Quantità in base alle esigenze
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
506N	1	Enslavement Relays		Relè di asservimento	
830 830colour	1	Camera module		Modulo telecamera	
837-0-1-2	1	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
843-4-5	Х	Extension front panel module	As may be required	Moduli pulsantiera	Quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	As may be required	Sostegno porta moduli	Quantità in base alle esigenze
To use vide	opho	nes with memory board		Per utiliz	zzare videocitofoni con memoria video
3511	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/8	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video








VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR "N' USERS WITH 4 UPRIGHT COLUMNS

This wiring diagram shows installation of the Active Video Distributor Art.891 which is necessary to distribute the video signal on 2 or more columns. The video gain is adjustable to compensate for long distances. In case of more than 4 columns it is possible to connect more video distributors Art.891, but in this case is necessary to remove the internal 100Ω R2 resistor from all video distributors except in one of them.

System works as basic installation described at page 36.

Installing the system

- a. Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores
- c. Test installation (see page 29).



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" UTENTI CON 4 COLONNE MONTANTI

Questo mostra l'utilizzo del impianto distributore video attivo Art.891. L'Art.891 viene impiegato per distribuire il segnale video proveniente dalla telecamera, su più colonne montanti indipendenti e permette amplificare il livello del segnale in uscita fino al doppio di quello in ingresso: questo di consente compensare eventuali attenuazioni dovute alle lunghe distanze.

Se le colonne montanti sono più di 4, è possibile aumentare il numero di distributori video (Art.891) collegandoli in cascata, ma ricordando di lasciare la resistenza R2 da 100Ω solo su uno di essi. L'impianto si comporta come quello base descritto a pagina 36

Realizzazione dell'impianto

- a. Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- 1. installing an additional speaker (see page 33 fig.4).
- executing an extra service by using service button ●, S₁ or S₂ :
 - second TV camera (se system on page 48):
 - stairway light or other service (see page 33 fig.1 or 3).


Servizi ausiliari e accessori

è possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:

- installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4);
- 2. pulsanti ●, S₁ ed S₂ disponibili per i seguenti servizi:
 - accensione seconda telecamera (vedi impianto a pag.48)
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.1 o 3).

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
894	Х	Video distribution box	As may be required	Distributore video	Quantità in base alle esigenze
891	1	Active Video Distributor	One each 4 upright columns	Distributore video attivo	Uno ogni 4 colonne montanti
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
506N	1	Enslavement Relays		Relè di asservimento	
830 830colour	1	Camera module		Modulo telecamera	
837-0-1-2	1	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
843-4-5	Х	Extension front panel module	As may be required	Moduli pulsantiera	Quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	As may be required	Sostegno porta moduli	Quantità in base alle esigenze
To use vide	opho	nes with memory board		Per utilizzare	videocitofoni con memoria video
3511	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/8	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR ONE USER WITH FOUR INTERCOMMUNICATING VIDEOPHONES CONNECTED IN PARALLEL

This installation shows how to make an intercommunicating system using standard videophones. The system works in the same way as the basic installation described at pag.36.

By pressing the on any videophone:

- the speech line and the video signal will be switched to this videophone if a conversation is in progress:
- the system will be switched on (camera recall) if it was in stand-by.

The other push buttons are used to call the intercommunicating videophones as follows:

Push	V	Videophone				
Buttons	1	2	3	4		
0 0	2	1	1	1		
S ₁	3	3	2	2		
S ₂	4 4 4 3					
	Call	ed Vid	deopl	none		

The installation also shows the alternative of a mixed intercommunicating system (2 videophones plus 2 intercoms). From each intercom it is possible to intercommunicate with the other units and open the door when a call is received.

Installing the system

- a. Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26). See block diagram for number of cores.
- c. Test installation (see page 29).

Accessories


It is possible to install on the system additional accessories:

1. installing an additional speaker (see page 33 fig.4).

The service push buttons can't be used for extra-services because they are all used for intercommunicating calls.

Notes

- The Art.510N isolates the speech line from the outdoor station when an intercommunicating conversation is in progress and generates the electronic call tone for intercommunicating calls.
- The JP1 jumpers of both intercoms must be put in the "B" position to give a ground signal to trigger the "door-open" service. This setting allows for the "door open" service to use the same wire (see wiring diagram) for both intercoms and videophones.
- When a call is placed, only the videophones 1 and 2 will be switched on (JP4=B position). This is made because without an additional power supply it is only possible to switch on two videophones at any one time.



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER UNA UTENZA CON 4 VIDEOCITOFONI COLLEGATI IN PARALLELO INTERCOMUNICANTI

Questo impianto mostra come realizzare un sistema intercomunicante impiegando dei videocitofoni standard. Il funzionamento di base è lo stesso dell'impianto di pag.36. Premendo il pulsante • da uno qualsiasi dei videocitofoni:

- con l'impianto acceso, vengono commutati fonia e segnale video sul videocitofono dove è stato premuto il pulsante;
- con l'impianto a riposo avviene l"autoaccensione";

Gli altri pulsanti dei videocitofoni sono impiegati per le chiamate intercomunicanti:

Pulsanti	Videocitofono					
ruisaiiti	1	1 2 3 2 1 1 3 3 2 4 4 4	4			
• •	2	1	1	1		
S ₁	3	3	2	2		
S ₂	4	4	4	3		
	Video	citofor	no Chia	amato		

L'impianto mostra anche l'alternativa di un sistema intercomunicante misto (2 citofoni + 2 videocitofoni). Da qualsiasi dei 2 citofoni è possibile intercomunicare con le altre unità, rispondere alle chiamate ed eventualmente aprire la porta premendo il pulsante = 0.

Realizzazione dell'impianto

- a. Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- b. Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Accessori

È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi:


 installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.33 fig.4);
 pulsanti di servizio non possono essere utilizzati per servizi ausiliari perché tutti impegnati per le chiamate intercomunicanti.

Note

- L'Art.510N consente di isolare la fonia dal posto esterno quando è in corso una conversazione intercomunicante e genera la nota elettronica per le chiamate intercomunicanti.
- İ jumper JP1 dei due citofoni devono essere messi in posizione "B" per avere un comando di apertura porta che chiude verso massa. Questa impostazione permette di utilizzare sia per i citofoni che per i videocitofoni un solo filo per il comando di "apertura porta".
- Due dei quattro videocitofoni sono stati configurati per non accendersi all'arrivo della chiamata (JP4=A). Senza alimentatore supplementare possono essere accesi solo 2 videocitofoni contemporaneamente (JP4 = posizione B).

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3311 or 3411	4-2	Videophone		Videocitofono	
3117	0-2	Intercom		Citofono	
3980	4	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
894	1	Video distribution box		Distributore video	
890	1	Control unit		Unità di controllo	
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
510N	1	Switching relay plus modulated tone generator	Isolates the speech line from the outdoor station during internal conversation	Scambiatore di fonia più generatore di nota elettronica	Esclude la fonia del posto est. durante le conversazioni intercomunicanti.
830 830colour	1	Camera module		Modulo telecamera	
837-1	1	Speaker module		Modulo portiere elettrico	
852	1	Front Support		Sostegno porta moduli	
To use video	phone	s with memory board		Per utilizzare	videocitofoni con memoria video
3511	4	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	1	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







VIDEOINTERCOM 4 + 1 SYSTEM WITH BALANCED VIDEO SIGNAL (NON COAX)

IMPIANTI VIDEOCITOFONICI 4+1 CON SEGNALE VIDEO BILANCIATO (NON COASSIALE)

VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR 2 USERS


This is a videointercom system designed for easy installation.

It does not require coaxial cable for the video signal. By pressing the call button an electronic tone will be heard from the intercom; after a few seconds the videophone will light up and a picture will appear. System works as standard videointercom system:

Pick up the handset and talk; press "door open" button = 0 to operate the lock.

Videophone will switch off when handset is replaced on its cradle.

If dashed connection is made it is possible to switch on the system from the videophone by pressing the recall button



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER 2 UTENTI

Gli impianti che utilizzano questo sistema sono particolarmente facili da installare richiedendo un numero ridotto di conduttori (4+1) e non avendo la necessità del cavo coassiale per la trasmissione del segnale video.

Il visitatore chiama l'utente premendo il relativo pulsante sul posto esterno; il videocitofono dell'utente chiamato emetterà una nota elettronica e dopo circa 3s mostrerà l'immagine del visitatore: l'utente può sollevare la cornetta per la conversazione ed aprire la serratura elettrica premendo il pulsante •• O. Riagganciando la cornetta il sistema si spegne.

L'impianto, avendo il segreto audio/video, può essere impiegato da un solo utente per volta. Collegando anche il filo tratteggiato mostrato nello schema, è possibile accendere l'impianto da ciascun interno premendo il pulsante di "auto-accensione".

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Installing the system

- a. Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26).
- Test installation (see page 29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- installing an additional speaker (see page 34 fig.9).
- 2. installing an Intercom in parallel with videophone (see page 33 fig.6).
- 3. executing an extra service by using service button ●, S₁ or S₂:
 - stairway light or other service (see page 33 fig.5).

Notes

- The second system works as the first but uses videophones with memory board Art.3531 which needs an additional power supply Art.521B for memory board supply. The Art.521B allows the connection of a backup battery (not provided) to maintain the stored images when mains failure occurs.
- This system is without the private recall facility; to have the private recall facility on this kind of systems, it is necessary to use an Art.506N to connect as shown on fig.10 of page 34. The wire marked as "C" must be connected to terminal "3" of Arts 3980. This connection doesn't allow the recall while a conversation is in progress or the system is switched on.

Servizi ausiliari e accessori

È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:


- installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.34 fig.9);
- collegamento di un citofono in parallelo al videocitofono (vedi pag.33 fig.6);
- 3. pulsanti ●, S₁ ed S₂ disponibili per i seguenti servizi:
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.5).

Note

- Il secondo impianto è identico al precedente, ma impiega videocitofoni con memoria video Art.3531 che necessitano, per l'alimentazione della memoria incorporata, di un alimentatore addizionale Art.521B. Questo tipo di alimentatore consente il collegamento di una batteria tampone (non fornita a corredo) per il mantenimento, in assenza della tensione di rete, delle immagini memorizzate.
- L'impianto non ha il segreto di "auto-accensione": per ottenerlo occorre collegare un Art.506N come mostrato in figura 10 di pag.34.
 Il filo contrassegnato come "C" va collegato ai morsetti "3" degli Art.3980. Questo collegamento impedisce l'"auto-accensione" se la conversazione è in corso o l'impianto è acceso.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3331 or 3431	2	Videophone		Videocitofono	
3980	2	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
831M-2 831M-2Colour	1	Camera Unit		Unità di ripresa	
852	1	Front Support		Sostegno porta moduli	
To use videophor	deocitofoni con memoria video				
3531	2	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	1	Additional power supply	For memory board supply	Alimentatore addizionale	Per alim. memoria video








VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR "N' USERS

The system does not require coax cable and works with four wires plus one per videophone. System works as standard non coax installation described on page 56. If dashed connection is made it is possible to switch on the system from any videophone by pressing the button • To deactivate this service while the system is on, it is necessary to add a relay Art.506N (see page 34 fig.10). The system also shows the connections for an intercom (Art.3131 or 3141) in parallel with a videophone. From the intercom it is possible to answer the calls and to open the door by pressing the • Dush button.

Installing the system

- a. Consult the table below to obtain the necessary items required.
- b. Run the correct size cables (see page 26).
- c. Test installation (see page 29).



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" UTENTI

Anche questo impianto, come il precedente, non utilizza il cavo coassiale per il segnale video ed impiega 4 fili comuni più un filo di chiamata per ciascun videocitofono. Il funzionamento è lo stesso dell'impianto base descritto a pagina 56. Collegando anche le connessioni tratteggiate dello proposto, è possibile usufruire del servizio di "auto-accensione" da qualsiasi videocitofono premendo il pulsante . Per usufruire della disattivazione dell'auto-accensione ad impianto acceso, collegare un Art.506N come mostrato a pagina 34 fig.10. L'impianto mostra anche come collegare un citofono (Art.3131 o 3141) in parallelo ad uno dei videocitofoni del sistema. Dal citofono è possibile rispondere alle chiamate ed aprire la porta premendo il pulsante ==0.

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- b. Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- installing an additional speaker (see page 34 fig.9).
- 2. installing an Intercom in parallel with videophone (see page 33 fig.6).
- 3. executing an extra service by using service button ●, S₁ or S₂ :
 - stairway light or other service (see page 33 fig.5).


Servizi ausiliari e accessori

È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:

- installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.34 fig.9);
- collegamento di un citofono in parallelo al videocitofono (vedi pag.33 fig.6);
- 3. pulsanti ●, S₁ ed S₂ disponibili per i seguenti servizi:
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.5).

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3331 or 3431	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3131 or 3141	1	Intercom		Citofono	
316	Х	Video Distributor	as may be required	Distributore video	quantità in base alle esigenze
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
831M-0-1-2 831M-0-1-2colour	1	Camera Unit		Unità di ripresa	
834N	х	Five diode pcb module	one for each extension panel	Modulo con 5 diodi	uno per ogni modulo pulsantiera
843-4-5	х	Extension front panel module	as may be required	Moduli pulsantiera	quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	as may be required	Sostegno porta moduli	quantità in base alle esigenze
To use videophones	with r	nemory board		Per utilizzare v	videocitofoni con memoria video
3531	2	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	1	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR "N" USER WITH VIDEOPHONES IN CASCADE CONNECTION

The system works as the one described on page 58 but connections are made in cascade without video distributor Art.316. This system can not be used with videophones in parallel.

Installing the system

- Consult the table below to obtain the necessary items required.
- b. Run the correct size cables (see page 26).
- c. Test installation (see page 29).


Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- 1. installing an additional speaker (see page 34 fig.9).
- 2. installing an Intercom in parallel with videophone (see page 33 fig.6).
- 3. executing an extra service by using service button \bullet \bullet , \S_1 or \S_2 :
 - stairway light or other service (see page 33 fig.5).

Notes

Take care when making connections because branch points not connected before a videophone can cause noise over the video signal when the system is switched on.



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" UTENTI CON COLONNA MONTANTE PASSANTE

Questo impianto si comporta come quello di pag.58, ma non necessita del distributore video perché i fili della colonna montante vengono rilanciati da un videocitofono al successivo (è possibile realizzare lo stesso collegamento tramite delle derivazioni dalla colonna montante purché siano molto vicine a quest'ultima). Questo genere di connessione non può essere impiegato se nell'impianto ci sono 2 o più videocitofoni in parallelo (accensione di 2 o più videocitofoni contemporanea) o se la distanza tra ciascuno di essi è elevata.

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- b. Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Servizi ausiliari e accessori

È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:


- 1. installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.34 fig.9);
- collegamento di un citofono in parallelo al videocitofono (vedi pag.33 fig.6);
- pulsanti ●, \$1 ed \$2 disponibili per i seguenti servizi:
 accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.5).

Note

Occorre fare attenzione nella realizzazione dei collegamenti perché eventuali derivazioni volanti prima di un videocitofono (in ordine di collegamento) possono provocare dei disturbi di linea e deteriorare l'immagine della telecamera durante il funzionamento dell'impianto.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3331 or 3431	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
316	Х	Video Distributor	as may be required	Distributore video	quantità in base alle esigenze
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
831M-0-1-2 831M-0-1-2colour	1	Camera unit		Unità di ripresa	
834N	х	Five diode pcb module	one for each extension panel	Modulo con 5 diodi	uno per ogni modulo pulsantiera
843-4-5	х	Extension front panel module	as may be required	Moduli pulsantiera	quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	as may be required	Sostegno porta moduli	quantità in base alle esigenze
To use videophones	with n	nemory board		Per utilizzare v	rideocitofoni con memoria video
3531	2	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	1	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR 2 **AUTOMATICALLY** WITH SWITCHED OUTDOOR STATIONS

This system works as basic system described on page 36 and can be used in case of two entrances for the same building.

The Art. 892 switching relay allows automatic switching of all services to the outdoor station from where the call has been placed.

By making the dashed connections shown in the wiring diagram, it is possible the recall on entrance A by pressing the push button or on entrance B by pressing the push button

Installing the system

- Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26).
- Test installation (see page 29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:


- installing an additional speaker (see page 34 fig.9)
- installing an Intercom in parallel with videophone (see page 33 fig.6).
- executing an extra service by using service button ●, S1 or S2 : 3
 - stairway light or other service (see page 33 fig.5).

Notes

To disable the recall function for each entrance when the system is on (because a conversation is in progress or for a previous recall), install for each outdoor station an Art.506N as shown on page 34 fig.10 and make this modification on the wiring diagram:

- move the dashed connection from terminal "3" of the Art.892 to terminal "NC1" of the Art.506N relevant to entrance A;
- move the dashed connection from terminal "5" of the Art 892 to terminal "NC1" of the Art.506N relevant to entrance B;

For 3 or more entrances it is necessary to have an Art.892 for each outdoor station.



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" **UTENTI CON 2 INGRESSI**

Questo impianto si comporta come quello base descritto a pag.36 e può essere impiegato in complessi abitativi o edifici con 2 ingressi.

L'Art.892 (scambiatore di ingressi) commuta audio, video e servizi verso l'ingresso dal quale è stata effettuata la chiamata.

Realizzando le connessioni tratteggiate mostrate nello schema. da qualsiasi videocitofono dell'impianto, è possibile accendere l'ingresso A premendo il pulsante

o l'ingresso B premendo il pulsante

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi paq.26);
- Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Servizi ausiliari e accessori

È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:

- installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.34 fig.9);
- 2. collegamento di un citofono in parallelo al videocitofono (vedi pag.33 fig.6);
- 3. pulsanti \$1 ed \$2 disponibili per i seguenti servizi:
- accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.5).

Note


Per disabilitare la funzione di "auto-accensione" su ciascun ingresso se l'impianto è già acceso (per conversazione in corso o per precedente "auto-accensione"), installare per ogni posto esterno, un Art.506N come mostrato in fig.10 di pagina 34. In particolare rispetto allo schema di installazione è necessario eseguire delle modifiche:

- spostare il collegamento tratteggiato che va al morsetto "3" dell'Art.892, al morsetto "NC1" dell'Art.506N relativo al posto esterno A;
- spostare il collegamento tratteggiato che va al morsetto "5" dell'Art.892, al morsetto "NC1" dell'Art.506N relativo al posto esterno B.

Per 3 o più ingressi, è necessario un Art.892 per ciascun posto esterno.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3331 or 3431	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
316	Х	Video Distributor	as may be required	Distributore video	quantità in base alle esigenze
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
850	2	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
831M-0-1-2 or 831M-0-1-2colour	2	Camera unit		Unità di ripresa	
892	1	Entrances Switch	for video entrances	Scambiatore di ingressi	per ingressi video
834N	Х	Five diode pcb module	one for each ext. panel	Modulo con 5 diodi	uno per modulo pulsantiera
843-4-5	Х	Ext. front panel module	as may be required	Moduli pulsantiera	quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	as may be required	Sostegno porta moduli	quantità in base alle esigenze
To use videophones w	ith me	emory board	-	Per utilizzare	videocitofoni con memoria video
3531	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/4	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video







MIXED VIDEOINTERCOM SYSTEM FOR "N" USER WITH ADDITIONAL CAMERA


This system allows various choices:

- 1. Only one handset.
- 2. Two videophones in parallel.
- 3. One videophone.
- One videophone plus one handset in parallel.

The system uses telephones with "privacy of speech" so this service is ensured whether the user answers a call from a videophone or from a telephone. Regarding basic operation, this system works as the others described above, while to switch to additional camera Art.988NC, press the push button • when the system is on. Press the push button • for camera recall

Installing the system

- Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26).
- c. Test installation (see page 29).



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MISTO PER "N" UTENTI CON TELECAMERA ADDIZIONALE

Questo impianto mostra diverse soluzioni che possono essere realizzate:

- Interno con un citofono.
- 2. Interno con due videocitofoni in parallelo.
- 3. Interno con un videocitofono.
- 4. Interno con un videocitofono ed un citofono in parallelo.

L'impianto impiega citofoni con "segreto di conversazione", quindi il servizio è garantito sia che l'utente chiamato utilizzi un citofono o un videocitofono per rispondere. Per quanto riguarda il funzionamento di base, il sistema si comporta come quelli precedentemente descritti, mentre per l'inserimento della telecamera addizionale Art.988NC, è necessario premere il pulsante di servizio o, ad impianto acceso. Come negli altri esempi il pulsante dei videocitofono, è riservato al servizio di "auto-accensione".

Realizzazione dell'impianto

- a. Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- c. Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- 1. installing an additional speaker (see page 34 fig.9).
- installing an Intercom in parallel with videophone (see page 33 fig.6).
- 3. executing an extra service by using service button S₁ or S₂:
 - stairway light or other service (see page 33 fig.5).

Notes

The system shows how make a parallel connection between a videophone and an intercom and also how use one of the available service push buttons to activate the external camera Art.988NC.

Servizi ausiliari e accessori

È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari utilizzando i pulsanti di servizio:


- 1. installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.34 fig.9);
- collegamento di un citofono in parallelo al videocitofono (vedi pag.33 fig.6);
- 3. pulsanti S1 ed S2 disponibili per i seguenti servizi:
 - accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.5).

Note

L'impianto,in particolare, mostra come collegare un citofono in parallelo ad un videocitofono e l'utilizzo di uno dei pulsanti di servizio per l'inserimento della telecamera da esterno Art.988NC.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3331 or 3431	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
3141	2	Intercom	or more if needed	Citofono	o più se richiesto dal sistema
316	Х	Video Distributor	as may be required	Distributore video	quantità in base alle esigenze
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
850	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
831M-0-1-2 831M-0-1-2colour	1	Camera Unit		Unità di ripresa	
988NC 988NCcolour	1	Additional external camera		Telecamera addizionale da esterno	
506N	1	Enslavement relay		Relè di asservimento	
834N	х	Five diode pcb module	one for each extension panel	Modulo con 5 diodi	uno per ogni modulo pulsantiera
843-4-5	х	Extension front panel module	as may be required	Moduli pulsantiera	quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	as may be required	Sostegno porta moduli	quantità in base alle esigenze
To use videophones w	ith me	emory board		Per utilizza	re videocitofoni con memoria video
3531	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/4	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video








VIDEOINTERCOM SYSTEM WITH ONE AND THREE OR MORE AUTOMATICALLY SWITCHED OUTDOOR **STATIONS**

This type of installation is used in a building with three entrances or more: in this case we have 2 entrances with a push button panel and one camera module and 1 entrance with only the speaker unit. The Art.892 switching relay allows automatic switching of video signal, speech line and other services to the outdoor station from where the call has been placed. If the dashed connections shown on the wiring diagram are made, in this system the camera recall is possible on all entrances by pressing the button for the entrance A, the button for the entrance B and the \$1 button for the entrance C. Naturally the recall on the entrance "C" enables only the speech.

Installing the system

- Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page 26)
- Test installation (see page 29).



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER UN UTENTE CON 3 O PIÙ COMMUTATI IN AUTOMATICO INGRESSI

Questo genere di installazione può essere impiegato per edifici o abitazioni con 3 o più ingressi indipendenti; nell'esempio mostrato ci sono 2 ingressi video ed 1 audio. Lo scambiatore di ingressi Art.892 (o Art.502N per i posti esterni audio) consente di commutare automaticamente il segnale video, l'audio e gli altri servizi, verso il posto esterno dal quale è stata eseguita l'ultima chiamata. Realizzando le connessioni tratteggiate mostrate nello schema, dal videocitofono, sarà possibile l'auto-accensione dell'ingresso desiderato: premere il pulsante ● per l'ingresso A, il pulsante ● ● per l'ingresso B ed il pulsante S1 per l'ingresso C. Ovviamente l'autoaccensione sull'ingresso "C" abilita solamente la fonia.

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente;
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi paq.26);
- Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- installing an additional speaker (see page 34 fig.9).
- installing an Intercom in parallel with videophone (see page 33 fig.6).
- executing an extra service by using service button \$1
 - stairway light or other service (see page 33 fig.5).

- To use the service push buttons and S1 as recall push buttons move **JP1** and **JP2** to **B** position.
- To add more entrances, add for each one the necessary components for the outdoor station and one Art.892 (or 502N for audio entrances): for each additional entrance repeat the connections as shown on the wiring diagram.

Servizi ausiliari ed accessori


È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari, utilizzando i pulsanti di servizio:

- installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.34 fig.9);
- 2. collegamento di un citofono in parallelo al videocitofono (vedi pag.33 fiq.6);
- 3. pulsante \$1 disponibile per i seguenti servizi: accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.5).

- Per utilizzare i pulsanti di servizio ● ed S₁ come pulsanti di "autoaccensione", spostare i jumper JP1 e JP2 in posizione B.
- Per ciascun ulteriore ingresso da collegare, oltre ai componenti necessari per il posto esterno, aggiungere un Art.892 per gli ingressi video o un Art.502N per quelli audio e ripetere le connessioni eseguite per gli altri ingressi.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3331 or 3431	1	Videophone		Videocitofono	
3980	1	Mounting plate and pcb connections		Piastra di fissaggio e scheda di connessione	
850	2	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
522	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
831M-1 or 831M-1colour	2	Camera unit		Unità di ripresa	
835M-1	1	Speaker Unit		Portiere elettrico	
892	2	Entrances Switch	for video entrances	Scambiatore di ingressi	per ingressi video
502N	1	Entrances Switch	for audio entrances	Scambiatore di ingressi	per ingressi audio
852	2	Front Support		Sostegno porta moduli	
851	1	Front Support		Sostegno porta moduli	
To use videophones wi	th me	mory board		Per utilizzare	videocitofoni con memoria video
3531	1	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	1	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video








VIDEOINTERCOM SYSTEM WITH "N" MORE AND THREE OR AUTOMATICALLY SWITCHED OUTDOOR **STATIONS**

This type of installation is used in a building with three entrances or more: in this case we have 2 entrances with a push button panel and one camera module and 1 entrance with only the speaker unit. The Art.892 switching relay allows automatic switching of video signal, speech line and other services to the outdoor station from where the call has been placed. If the dashed connections shown on the wiring diagram are made, in this system the camera recall will be possible on all entrances by pressing the button for the entrance A, the ● ● button for the entrance B \$1 button for the entrance C. and the Naturally the recall on the entrance enables only the speech.

Installing the system

- Consult the table below to obtain the necessary items required.
- Run the correct size cables (see page
- Test installation (see page 29). C.



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER "N" UTENTI CON 3 O PIÙ COMMUTATI IN AUTOMATICO **INGRESSI**

Questo genere di installazione può essere impiegato per edifici o complessi abitativi con 3 o più ingressi indipendenti; nell'esempio mostrato ci sono 2 ingressi video ed 1 audio. Lo scambiatore di ingressi Art.892 (o Art.502N per i posti esterni audio) consente di commutare automaticamente il segnale video, l'audio e gli altri servizi, verso il posto esterno dal quale è stata eseguita l'ultima chiamata. Realizzando le connessioni tratteggiate mostrate nello schema da qualsiasi videocitofono dell'impianto sarà possibile l'auto-accensione sull'ingresso desiderato: premere il pulsante ● per l'ingresso A, il pulsante ● ● per l'ingresso B ed il pulsante S1 per l'ingresso C. Ovviamente l'autoaccensione sull'ingresso "C" abilita solamente la fonia.

Realizzazione dell'impianto

- Consultare la tabella di fondo pagina per il materiale occorrente:
- Posare il cavo rispettando le sezioni dei fili (vedi pag.26);
- Collaudare l'impianto (vedi pag.29).

Extra services and accessories

It is possible to install on the system additional accessories or/and have extra services by using service push buttons:

- installing an additional speaker (see page 34 fig.9).
- installing an Intercom in parallel with videophone (see page 33 fig.6).
- executing an extra service by using service button \$1
 - stairway light or other service (see page 33 fig.5).

- To use the service push buttons and S1 as recall push buttons move **JP1** and **JP2** to **B** position.
- To add more entrances, add for each one the necessary components for the outdoor station and one Art.892 (or 502N for audio entrances): for each additional entrance repeat the connections as shown on the wiring diagram.

Servizi ausiliari ed accessori


È possibile installare nell'impianto degli accessori aggiuntivi e/o usufruire di servizi ausiliari, utilizzando i pulsanti di servizio:

- installazione di una suoneria supplementare (vedi pag.34 fig.9);
- 2. collegamento di un citofono in parallelo ad un videocitofono (vedi paq.33 fiq.6);
- 3. pulsante S1 disponibile per i seguenti servizi: accensione luci scale o altri servizi (vedi pag.33 fig.5).

- Per utilizzare i pulsanti di servizio ● e S1 come pulsanti di "autoaccensione", spostare i jumper JP1 e JP2 in posizione B.
- Per ciascun ulteriore ingresso da collegare, oltre ai componenti necessari per il posto esterno, aggiungere un Art.892 per gli ingressi video o un Art.502N per quelli audio e ripetere le connessioni eseguite per gli altri ingressi.

Art.	Qty Qta	Description	Notes	Descrizione	Note
3331 or 3431	n	Videophone	n = Videophones in the system	Videocitofono	n = Videocitofoni nel sistema
316	n/4	Video Distributor	one can supply video signal up to 4 videophones	Distributore video	1 può fornire il segnale video a 4 videocitofoni
3980	n	Mounting plate and pcb connections	one for each videophone	Piastra di fissaggio e scheda di connessione	una per ogni videocitofono
522	1	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
835M-2	1	Speaker Unit		Portiere elettrico	
850	2	Power Transformer		Trasf. di alimentazione	
831M-0-1-2 or 831M-0-1-2colour	2	Camera Unit		Unità di ripresa	
892	2	Entrances switch	for video entrances	Scambiatore di ingressi	per ingressi video
502N	1	Entrances switch	for audio entrances	Scambiatore di ingressi	per ingressi audio
834N	Х	Five diode pcb module	one for each extension panel	Modulo con 5 diodi	uno per ogni modulo pulsantiera
843-4-5	Х	Ext. front panel module	as may be required	Moduli pulsantiera	quantità in base alle esigenze
852-3	Х	Front Support	as may be required	Sostegno porta moduli	quantità in base alle esigenze
To use videophones v	vith me	emory board		Per utilizza	re videocitofoni con memoria video
3531	n	Videophone with memory board		Videocitofono con memoria video	
521B	n/4	Additional power supply	For memory board power supply	Alimentatore addizionale	Per alimentazione memoria video





NOTE	

NOTE	

NOTE	



Factory - Office VIDEX ELECTRONICS S.p.A.

Via del lavoro,1

63020 MONTE GIBERTO (AP) - ITALY

Phone: (+39) 0734 - 631669 Fax: (+39) 0734 - 632475

www.videx.it

e-mail: info@videx.it

Main UK office:

VIDEX SECURITY LTD

1 Osprey

Trinity Park Trinity Way

London E4 8TD

Phone: (+44) 0870 3001240 Fax: (+44) 208 - 5235825 www.videx-security.com

e-mail: info@videx-security.com

Northern UK office:

VIDEX SECURITY LTD

Unit 4-7

Chillingham Industrial Estate Chapman Street NEWCASTLE UPON TYNE

NE6 2XX Phone: 0870 3001240

Phone: 0870 3001240 Tech Line: 0191 224 3174

Fax: 0191 224 1559

Greece office:

VIDEX HELLAS Electronics

48 Filolaou Str. 11633 Athens

Phone: (+30) 210 - 7521028/7521998

Fax: (+30) 210 - 7560712

www.videx.gr

e-mail: videx@videx.gr

Danish office:

VIDEX DANMARK

Hammershusgade 15 DK - 2100 Copenhagen Phone: (+45) 39 29 80 00 Fax: (+45) 39 27 77 75

www.videx.dk